

Утверждена

Постановлением Минстроя России

от 13 марта 1995 г. N 18-22

Согласована

Постановлением Президиума

ЦК профсоюза работников

строительства и промышленности

строительных материалов России

от 15 декабря 1994 г. N 19-70

Дата введения 1 июля 1995 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПАРКЕТЧИКОВ ТОИ Р-66-51-95

Разработана АОЗТ ЦНИИОМТП (В.Н. Пивовар, В.Ф. Новиков, Н.Д. Левинсон) при участии АК "Электромонтаж" (В.Н. Мелкозеров, В.И. Кабанов, В.А. Бычков), РАО ЕЭС России (В.В. Подойма) и других организаций, акционерных обществ, концернов, корпораций и объединений.

Взамен ранее действующих типовых инструкций, утвержденных союзными министерствами и ведомствами.

Типовая инструкция разработана с учетом Основ законодательства Российской Федерации об охране труда и действующих нормативных документов по охране труда.

Предназначена для организаций строительства, предприятий промышленности строительных материалов и жилищно - коммунального хозяйства.

Подготовлена к утверждению Главэкономикой Минстроя России (канд. техн. наук В.А. Алексеев, инж. В.К. Ягодин).

Утверждена Постановлением Минстроя России от 13 марта 1995 г. N 18-22.

Паркетчики при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно - коммунального хозяйства, настоящей Типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов - изготовителей по эксплуатации средств механизации, применяемых в процессе работы.

Требования безопасности перед началом работы

1. Перед началом работы паркетчики обязаны:

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;

в) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (защитные очки при механизированной строжке и циклевке полов, рукавицы при работе с расплавленными мастиками, противогаз при работе с растворителями и мастиками, содержащими вредные вещества).

2. После получения задания у бригадира или руководителя работ паркетчики обязаны:

а) уточнить особые условия выполнения работы;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать оборудование, инструмент и материалы, необходимые при выполнении работ, проверить их соответствие

требованиям безопасности;

г) убедиться в наличии вентиляции при работе в закрытых помещениях, а также в соответствии условий работы требованиям пожаровзрывобезопасности.

3. Паркетчики не должны приступать к работе при наличии следующих нарушений требований безопасности:

а) неисправностях применяемого механизированного инструмента, оборудования и средств защиты, указанных в инструкциях заводов - изготовителей, при которых не допускается их применение;

б) загроможденности или недостаточной освещенности рабочего места;

в) отсутствии вентиляции или средств пожаротушения;

г) несоответствии материалов требованиям безопасности.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устраниены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это паркетчики обязаны сообщить бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

4. При выполнении работ ручным инструментом паркетчики обязаны:

а) применять исправный инструмент (деревянные ручки должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие органы не должны иметь трещин, выбоин и сколов);

б) не оставлять во время перерывов в работе режущий инструмент (строгальные ножи, стамески, циклы) лежащим лезвием вверх, острые части инструмента защищать чехлами;

в) укладывать материал при распиловке на верстак или прокладки, а полотно пилы направлять при помощи упора;

г) использовать для переноски и хранения инструмента индивидуальные сумки или портативные ящики.

5. При обработке материалов на деревообрабатывающих станках или с помощью механизированного инструмента паркетчики обязаны:

а) замену рабочего (сменного) инструмента, а также регулировку и ремонт производить только после отключения оборудования от электросети;

б) не допускать перегрузки и перегрева электродвигателей;

в) в процессе работы держать руки на безопасном расстоянии от вращающихся частей;

г) не оставлять без надзора подключенные к сети электроинструмент и оборудование.

При работе запрещается: обрабатывать обледенелый материал, тормозить вращающиеся части станка руками или какими-то предметами, складировать обрабатываемый материал на столе станка.

6. При заточке инструмента на заточном станке паркетчики обязаны:

а) пользоваться защитными экранами или защитными щитками из оргстекла, защитными очками;

б) подводить затачиваемый инструмент к кругу без нажима, чтобы устранить опасность заклинивания инструмента и разрыва круга;

в) не производить заточку на боковых поверхностях круга.

7. При приготовлении и использовании горячих битумных мастик для устройства паркетных полов паркетчики обязаны:

а) загружать котел не более, чем на 3/4 его объема сухим битумом;

б) опускать куски битума в котел с осторожностью, не допуская разбрзгивания разогретого битума;

в) использовать для переноски битумной мастики бачки конусообразной формы, расширяющиеся книзу, с плотно закрывающейся крышкой;

г) проветривать помещение при использовании горячей мастики.

8. При работе на паркетно - шлифовальной (строгальной) машине паркетчики обязаны:

а) перед строжкой паркета утопить выступающие гвозди, выпрямить выступающие и углубленные клепки, проверить исправность строгальной машины;

б) не оставлять машину с выключенным электродвигателем;

в) при уборке стружки и опилок не приближаться ближе 1 м к режущим инструментам машины.

9. При нанесении лакового покрытия паркетчики обязаны:

- а) работать в средствах индивидуальной защиты - противогазе, резиновых перчатках;
- б) не пользоватьсяся открытым огнем, отключить электронагревательные приборы;
- в) при попадании лака или растворителя на кожу пользоваться защитными пастами и мазями;
- г) выносить из помещения порожнюю тару (банки, бочки, фляги);
- д) иметь в наличии первичные средства пожаротушения.

10. Складирование лаков, мастик, растворителей, составов для антисептирования следует производить в помещении, оборудованном приточно - вытяжной вентиляцией с 8 - 10-кратным воздухообменом, а также оборудованном электроосвещением во взрывобезопасном исполнении.

11. К выполнению работ по антисептированию древесины допускаются паркетчики, прошедшие специальное обучение и получившие наряд - допуск на производство работ повышенной опасности. Запрещается производство работ с антисептирующими составами без соответствующих средств индивидуальной защиты (противогаза, комплекта новой спецодежды, спецобуви, моющих средств, аптечки с набором защитных паст и мазей, не содержащих вазелина), которые не должны выноситься за пределы места производства работ.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

12. В случае загорания мастики в котле паркетчики обязаны закрыть его металлической крышкой и залить огонь пеной огнетушителя, а отдельные горящие места засыпать песком. Тушить горящий битум водой не допускается.

При невозможности ликвидации пожара собственными силами паркетчикам следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ.

13. При обнаружении обрыва электрических проводов, появлении дыма или характерного запаха горящих проводов, стука, повышенного шума или вибрации, пробоя изоляции паркетчики обязаны прекратить работу, отсоединить электрооборудование от сети и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.

14. При обнаружении загазованности помещения работы следует приостановить и проветрить помещение.

Требования безопасности по окончании работы

15. После окончания работы паркетчики обязаны:

- а) отключить инструмент, станки от электросети и запереть пусковые рубильники на замок;
- б) очистить ручной и механизированный инструмент, приспособления и убрать их в предназначенное для хранения место;
- в) вынести стружку из помещения, где производилась строжка паркета;
- г) по окончании варки или разогрева битумной мастики погасить топку котла или отключить от электросети термос для подогрева мастик;
- д) о всех неполадках, замеченных во время работы, сообщить бригадиру или руководителю работ.