

Утверждена
Приказом Госстроя РФ
от 22 января 2002 г. N 15

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МДК 4-04.2002

Разработана Российским акционерным обществом закрытого типа "Роскоммунэнерго" (Хиж Э.Б., Скольник Г.М., Саркисаева Л.К., Толмасов А.С.) при участии Российской ассоциации "Коммунальная энергетика".

Согласована Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Минэнерго России (14.12.2001 N 32-01-02/18), Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Гостротехнадзора России (27.08.2001 N 12-22/875).

Одобрена секцией "Коммунальная энергетика" Научно-технического совета Госстроя России (27.09.2001 N 01-НС-23/6).

С 30 июня 2003 года действуют Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229.

"Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения" составлена в развитие требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Минтопэнерго России 23.09.1996, с учетом особенностей функционирования систем коммунального теплоснабжения.

В Типовой инструкции учтены требования нормативно-методических документов и опыт эксплуатации баков-аккумуляторов на энергетических предприятиях.

Типовая инструкция устанавливает требования к технической эксплуатации металлических баков-аккумуляторов горячей воды, выполнение которых необходимо для обеспечения надежной и экономичной работы систем коммунального теплоснабжения, бесперебойного отпуска потребителям теплоносителя.

Ряд положений, относящихся к проектированию, монтажу баков-аккумуляторов изложен в Типовой инструкции кратко, поскольку они рассматриваются в других нормативно-технических документах.

С утверждением настоящей Типовой инструкции утрачивает силу Типовая инструкция по эксплуатации металлических баков-аккумуляторов горячей воды, утвержденная Приказом Республиканского промышленного объединения "Роскоммунэнерго" Минжилкомхоза РСФСР от 11.11.1986 N 50.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С 30 июня 2003 года действуют Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229.

1.1. "Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения" (БАГВ) составлена в развитие требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [1] с учетом особенностей функционирования систем коммунального теплоснабжения [17].

Типовая инструкция предназначена для теплоснабжающих организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, имеющих в собственности или на ином законном основании металлические баки-аккумуляторы горячей воды.

На основе Типовой инструкции в организациях, эксплуатирующих металлические баки-аккумуляторы горячей воды, должны составляться местные инструкции по эксплуатации с учетом технических особенностей и конкретных условий без снижения требований, установленных настоящей Типовой инструкцией. Требования Типовой инструкции должны учитываться при выполнении проектных, монтажных, ремонтных, наладочных работ, а также техническом диагностировании металлических баков-аккумуляторов горячей воды, используемых в системах коммунального теплоснабжения.

1.2. Настоящая "Типовая инструкция по эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения" (далее - Инструкция) разработана с целью оказания методической помощи энергетическим организациям системы

жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим эксплуатацию и ремонт металлических БАГВ.

1.3. Настоящая Инструкция в соответствии с нормативно-техническими документами, указанными в Приложении 1, содержит требования к БАГВ вместимостью 100 м³ и более, устанавливаемым на источниках тепла (отопительных котельных) и тепловых пунктах для выравнивания суточного графика расхода воды на нужды горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения.

Требования по эксплуатации БАГВ вместимостью менее 100 м³ определяются главным инженером теплоэнергетического предприятия с учетом основных положений настоящей Инструкции.

Настоящая Инструкция может использоваться также при эксплуатации баков хранения запаса подпиточной воды в закрытых системах теплоснабжения.

С 1 июля 2003 года действуют Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6.

1.4. Электрооборудование БАГВ должно соответствовать "Правилам устройства электроустановок" [2] и эксплуатироваться в соответствии с "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей" [3], а также "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" [4].

1.5. Надзор за техническим состоянием и безопасным обслуживанием БАГВ осуществляют органы государственного энергетического надзора.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Обязанности энергетических организаций, эксплуатирующих баки-аккумуляторы горячей воды

2.1.1. Основной задачей организации, эксплуатирующей БАГВ, является обеспечение их исправного технического состояния, надежной и безопасной эксплуатации.

В обязанности организаций входит:

согласование проектной документации, приемка и допуск в эксплуатацию БАГВ в установленном порядке;

разработка режимов и управление режимами работы БАГВ;

разработка графиков и осуществление ремонтов, проведение испытаний и диагностических работ;

организация и проведение работ по ликвидации технологических нарушений в работе БАГВ;

осуществление технического надзора и контроля состояния элементов БАГВ.

2.1.2. В организации приказом руководителя должно быть назначено лицо, ответственное за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, в том числе БАГВ, и определены должностные обязанности обслуживающего персонала.

2.1.3. В организациях, эксплуатирующих БАГВ, должны осуществляться:

систематический контроль за организацией эксплуатации;

периодический контроль за состоянием БАГВ;

технические обследования;

соблюдение установленных техническими нормами сроков проведения ремонтов;

контроль за устройствами и средствами защиты БАГВ от коррозии и воды в них от аэрации;

организация расследования причин технологических нарушений на баках-аккумуляторах;

разработка и проведение мероприятий по предупреждению технологических нарушений и обеспечение готовности служб к их ликвидации;

выполнение предписаний органов государственного надзора;

учет нарушений в работе БАГВ.

2.1.4. Технические освидетельствования БАГВ производятся комиссией под руководством главного инженера организации или его заместителя. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений, могут включаться представители специализированных организаций и органов госэнергонадзора.

Одновременно с техническим освидетельствованием должна осуществляться проверка выполнения предписаний органов государственного энергетического надзора и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы баков-аккумуляторов и несчастных случаев при их обслуживании, а также мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании.

2.1.5. Постоянный контроль технического состояния БАГВ должен производиться оперативным и оперативно-ремонтным персоналом организации.

Порядок и объем контроля устанавливаются местными производственными и должностными инструкциями.

2.2. Техническая документация

2.2.1. В организации, обслуживающей БАГВ, должны быть паспорта каждого бака-аккумулятора с приложением сертификатов на материалы, документов на сварку, актов промежуточной и окончательной приемки в эксплуатацию, акта приемки средств защиты баков от коррозии и воды в них от аэрации, а также установлен перечень необходимых должностных и эксплуатационных инструкций, технологических и оперативных схем.

Баки с установленными трубопроводами, арматурой, насосами должны быть пронумерованы.

2.2.2. Комплект технической документации должен включать:

документацию на изготовление и монтаж бака;

эксплуатационную документацию;

ремонтную документацию.

2.2.3. Документация на изготовление и монтаж бака, предъявляемая при приемке смонтированных металлических баков, должна содержать:

рабочие и деталировочные чертежи;

сертификаты на поставленные заводом-изготовителем стальные конструкции (Приложение 3);

документы о согласовании отступлений от чертежей при изготовлении и монтаже (согласованные отступления от проекта должны быть нанесены монтажной организацией на чертежи, предъявляемые при сдаче работ);

акты приемки скрытых работ (работы по подготовке и устройству насыпной подушки, устройству изолирующего слоя под бак, заделки закладных деталей и др.) - Приложение 4 (акты приемки скрытых работ составляются ответственными представителями заказчика, строительной и монтажной организаций);

документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество основных и вспомогательных материалов, в том числе электродов, электродной проволоки и других сварочных материалов, примененных при монтаже;

данные о результатах геодезических измерений при проверке разбивочных осей и установке конструкций;

журналы работ (журналы промежуточной приемки монтажных работ, сварочных работ, подготовки поверхности под окраску и др.) - Приложение 5 (журналы работ составляются отделом технического контроля предприятия-изготовителя, а при монтаже - линейным инженерно-техническим персоналом);

акты испытаний, отражающие результат проверки герметичности сварных соединений днища, кровли, стенки бака в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 [10], а также результаты испытания бака на прочность;

документы о контроле качества сварных соединений, предусмотренных СНиП III-18-75 [10];

описи удостоверений дипломов о квалификации сварщиков, проводивших сварку конструкций при монтаже, с указанием присвоенных им номеров или знаков;

заключение по просвечиванию монтажных швов проникающим излучением со схемами расположения мест просвечивания;

акты приемки смонтированного оборудования;

схемы и акт испытания заземления бака;

схемы нивелирования основания бака;

акты на окраску, выполненную при монтаже;

акт приемки наружных усиливающих конструкций;

акт приемки бака в эксплуатацию (Приложение 6).

Если за давностью строительства техническая документация на бак отсутствует, то паспорт должен быть составлен эксплуатирующей организацией на основании данных технической диагностики всех частей и конструкций БАГВ.

2.2.4. Эксплуатационная документация.

На каждый бак, находящийся в эксплуатации, должен быть:

технический паспорт в соответствии со СНиП III-18-75 [10];

журнал текущего обслуживания;

журнал эксплуатации молниезащиты, защиты от статического электричества;

сведения о защите баков от коррозии и воды в них от аэрации;

схема нивелирования основания;

схема молниезащиты и защиты бака от статического электричества;

акты на замену оборудования баков;

технологические карты на замену оборудования баков;

технологические карты ремонта (составляются по результатам технической диагностики и обследований).

2.2.5. Все изменения, выполненные в процессе эксплуатации баков, должны быть внесены в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью ответственного лица с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах должна доводиться до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций, схем и чертежей.

Технологические схемы (чертежи) должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке. В эти же сроки пересматриваются инструкции и перечни необходимых инструкций и технологических схем БАГВ.

2.2.6. Комплекты необходимых схем должны находиться у диспетчера тепловой сети, дежурного района тепловой сети, начальника смены котельной и мастера оперативно-выездной бригады. Порядок хранения схем определяется местными условиями.

2.2.7. Рабочие места персонала, обслуживающего БАГВ, должны быть обеспечены инструкциями, составленными на основе настоящей Инструкции и других НТД, опыта эксплуатации и результатов испытаний с учетом местных условий. Инструкции должны быть подписаны начальником района (участка, службы) и утверждены главным инженером организации.

У дежурного персонала, обслуживающего БАГВ, должна находиться оперативная документация, перечень которой утверждается главным инженером организации.

2.2.8. В инструкциях по эксплуатации баков-аккумуляторов должны быть приведены:

краткая характеристика баков и вспомогательного оборудования;

критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы;

порядок подготовки к пуску;

порядок пуска, останова и обслуживания баков, содержания баков во время нормальной эксплуатации и при нарушениях в работе;

краткая характеристика средств защиты баков от коррозии и воды в них от аэрации и порядок их эксплуатации;

порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям баков;

требования по безопасности труда и пожаробезопасности.

В должностных инструкциях должны быть указаны:

перечень инструкций по обслуживанию баков и технологических схем, знание которых обязательно для работников, обслуживающих баки-аккумуляторы;

права, обязанности и ответственность работника, взаимоотношения с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом.

2.2.9. Возможные технологические нарушения в работе БАГВ и действия персонала должны предусматриваться в программах проведения противоаварийных тренировок по предприятию, а также программах инструктажа персонала.

2.2.10. Административно-технический персонал в соответствии с установленными графиками осмотров и обходов баков-аккумуляторов должен проверять оперативную документацию и принимать меры к устранению дефектов в работе баков.

2.2.11. Порядок производства переключений, а также действия персонала при технологических нарушениях в работе БАГВ должны быть предусмотрены в соответствующих инструкциях по эксплуатации отопительных котельных и тепловых сетей.

2.2.12. Ремонтная документация.

В зависимости от типа ремонтных работ ремонтная документация включает в себя:

дефектную ведомость;

чертежи, необходимые при ремонте;

проект производства работ по ремонту БАГВ или технологическую карту ремонта отдельных мест или узлов;

документы, удостоверяющие качество металла, электродов, электродной проволоки, флюсов и прочих материалов, примененных

при ремонте;

акты приемки основания гидроизолирующего слоя;

копии удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, проводивших сварку конструкции при ремонте, с указанием присвоенных им цифровых или буквенных знаков;

акты испытания сварных соединений днища, стенки, кровли;

заключения по качеству сварных соединений стенки и окрайков днища со схемами расположения мест контроля при физических методах контроля;

журнал проведения ремонтных работ и журнал сварочных работ или другие документы, в которых приведены атмосферные условия в период ремонта;

документы о согласовании отклонений от чертежей и проекта производства работ, если при ремонте такие отклонения были допущены;

результаты нивелирной съемки по наружному контуру днища и самого днища;

результаты измерений геометрической формы стенки, в том числе и местных отклонений.

2.2.13. БАГВ после ремонтных работ принимается на основе дефектной ведомости и проектно-сметной документации с приложением актов на работы, выполненные при ремонте, и соответствующей записи в паспорте БАГВ.

2.3. Техника безопасности

2.3.1. Устройство, эксплуатация и ремонт БАГВ должны отвечать требованиям нормативных актов по охране труда.

Каждый работник, обслуживающий баки-аккумуляторы, должен знать и выполнять требования безопасности труда, относящиеся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем месте.

Выполнение всех видов работ с баками-аккумуляторами следует производить в соответствии с требованиями раздела 2.8 "Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" [5]. Работы внутри и снаружи баков должны выполняться по нарядам.

2.3.2. В каждой организации, эксплуатирующей баки, должны разрабатываться инструкции по охране труда для обслуживающего персонала, утвержденные руководителем эксплуатирующей организации и согласованные профсоюзной организацией в установленном порядке.

2.3.3. К работе по обслуживанию, ремонту, обследованию и дефектоскопии БАГВ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию на выполнение работ и удостоверение на право их производства.

2.3.4. Лица, постоянно занимающиеся очисткой и выполняющие обследования баков, должны проходить медицинское обследование на пригодность к работе при приеме на работу и периодически в сроки, установленные действующим Приказом Минздрава России "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников".

2.3.5. Перед допуском персонала к работе необходимо проверить баки на содержание в воздухе рабочей зоны наиболее вероятных вредных веществ.

2.3.6. При работах на высоте более 1,5 м обязательно применение монтажных поясов с соблюдением правил их эксплуатации и испытаний.

Работы по обслуживанию и обследованию баков должны выполняться в защитных касках.

2.3.7. Время пребывания в баке, а также продолжительность отдыха с выходом из него определяются руководителем работ в зависимости от условий и характера работы и указываются в разделе "Особые условия" наряда.

2.3.8. До начала и во время работы в баках-аккумуляторах должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиляция. До влезания в бак продолжительность естественной вентиляции должна составлять не менее 20 мин. Принудительная вентиляция должна производиться при наличии в воздухе бака вредных веществ или температуре в нем выше 32 °C.

Работа в баке при температуре воздуха в нем выше 32 °C допускается только в исключительных случаях (при аварии, если это угрожает жизни людей, разрушению оборудования и т.п.) с разрешения руководителя работ и под его непосредственным руководством с принятием необходимых мер для предотвращения ожогов персонала. При температуре воздуха в баке выше 32 °C работа должна производиться в теплой спецодежде.

Если естественная или принудительная вентиляция не обеспечивают полностью удаления вредных веществ, спуск в бак разрешается только с применением изолирующих органы дыхания средств.

Применение шлангового противогаза разрешается при условии отсутствия вредных и опасных газов в месте забора воздуха.

2.3.9. Не допускается работа в баке при уровне воды в нем над уровнем днища выше 200 мм, а также при температуре воды выше 45 °C независимо от уровня. При наличии в баке воды необходимо пользоваться резиновой обувью.

2.3.10. Отключение бака от трубопроводов, через которые возможно попадание воды и пара, должно производиться двумя последовательно установленными задвижками. Между ними должно быть дренажное устройство, соединенное непосредственно с атмосферой.

2.3.11. При открывании люка бака-аккумулятора следует стоять с наветренной стороны (спиной к ветру).

2.3.12. Для работы внутри баков, а также для периодических их осмотров должна назначаться проинструктированная бригада, состоящая не менее чем из трех человек, из которых двое должны находиться у люка и следить за состоянием работающего и воздухозаборным патрубком шлангового противогаза. Запрещается допускать к месту работы посторонних лиц.

Наблюдающие не имеют права отлучаться от люка бака-аккумулятора и отвлекаться на другие работы, пока в баке находится человек. Если работающий в баке почувствовал себя плохо, он должен прекратить работу и выйти из бака, при этом наблюдающие должны помочь ему, привлекая находящийся вблизи персонал.

2.3.13. До начала работы необходимо проверить исправность противогаза и шлангов. У противогаза с принудительной подачей воздуха должна быть проверена также исправность воздуховодки. Герметичность противогаза и шлангов проверяется путем зажатия рукой конца шланга при надетом противогазе. Если в таком положении дышать невозможно, то противогаз исправен.

Перед входом в бак гофрированный шланг, подводящий воздух к дыхательному клапану маски противогаза, должен быть закреплен на поясном ремне. Воздухозаборные патрубки противогаза должны быть расположены с наветренной стороны от места выделения или места возможного выделения вредных веществ и укреплены таким образом, чтобы было исключено засасывание пыли с поверхности грунта. При отсутствии принудительной подачи воздуха с помощью вентилятора длина шланга должна быть не более 15 м. Шланг не должен иметь резких перегибов или чем-либо защемляться.

2.3.14. Анализ воздуха в баке должен проводиться с применением газоанализаторов взрывозащищенного типа, а при отсутствии их - путем отбора пробы воздуха и анализа ее вне бака.

При работе внутри бака применение спасательных поясов и веревок обязательно.

У спасательных поясов должны быть наплечные ремни с кольцом на их пересечении на спине для крепления спасательной веревки. Пояс должен подгоняться таким образом, чтобы кольцо располагалось не ниже лопаток. Применение поясов без наплечных ремней запрещается.

2.3.15. Для связи наблюдающего и работающего в баке должна применяться сигнализация в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [5].

Наблюдающие должны располагаться с наветренной стороны, периодически удостоверяться в самочувствии работающего внутри бака и по его сигналу опускать или вытягивать наружу спасательную веревку и шланг.

2.3.16. Прежде чем закрыть люки после окончания работы, руководитель и производитель работ должны убедиться, не остался ли случайно внутри бака кто-либо из рабочих, а также не забыты ли там материалы, инструмент и другие посторонние предметы. Оставлять люки открытыми после окончания работ в баке не допускается.

2.3.17. На территории действующих котельных (тепловых пунктов) должна быть определена охранная зона вокруг баков и установлены предупредительные знаки, запрещающие нахождение в этой зоне лиц, не имеющих непосредственного отношения к бакам. При расположении действующих баков на расстоянии менее 20 м от эксплуатирующихся производственных зданий в последних должны быть предусмотрены защитные мероприятия, исключающие попадание горячей воды при возможном разрушении баков: устройство защитных ограждений, ликвидация всех проемов, в том числе дверных и оконных, обращенных в сторону баков, и т.д.

2.4. Пожарная безопасность

2.4.1. Устройство и эксплуатация БАГВ должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности (ППБ) в Российской Федерации [7].

2.4.2. Каждый работник должен четко знать и выполнять требования ППБ, не допускать лично и останавливать действия других лиц, которые могут привести к пожару или загоранию.

Работники, обслуживающие баки, должны проходить противопожарный инструктаж, совершенствовать знания по пожарной безопасности при повышении квалификации, при регулярном участии в противопожарных тренировках и проходить периодическую проверку знаний ППБ в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации и Особенностей работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [8].

2.4.3. Периодичность, тематика и объемы противопожарных тренировок должны определяться с учетом того, что персонал должен приобрести практические навыки тушения пожаров во взаимодействии с пожарными подразделениями, не прекращая управления оборудованием.

2.4.4. В подразделении организации, обслуживающем баки, должна быть разработана инструкция о конкретных мерах пожарной безопасности и противопожарном режиме, утвержденная руководителем организации.

2.4.5. Первичные средства пожаротушения должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации [7].

2.4.6. Сварочные и другие огнеопасные работы на баках, в том числе производимые ремонтными, монтажными и другими подрядными организациями, должны производиться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей [5].

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАКАМ-АККУМУЛЯТОРАМ

3.1. Конструкция баков-аккумуляторов

3.1.1. Конструкции баков должны соответствовать требованиям типовых проектов, разработанных ЦНИИ "Проектстальконструкция" и ГипроКоммунэнерго для баков вместимостью от 100 до 1000 м³, и типовых проектов, разработанных ЦНИИ "Проектстальконструкция" и ВНИПИЭнергопром для баков вместимостью от 2000 до 20000 м³.

3.1.2. Рабочий объем баков, их расположение на источниках тепла и в тепловых сетях должны соответствовать СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети" [11].

3.1.3. Применение типовых баков хранения нефтепродуктов для замены существующих баков-аккумуляторов не допускается.

3.1.4. При сооружении и ремонте баков должны использоваться металлы, обладающие гарантированными механическими характеристиками и химическим составом, высокой сопротивляемостью хрупкому разрушению при низких температурах и возможностью рулонирования заготовок, повышенной коррозионной стойкостью.

Качество и марка стали, применяемой для сооружения и ремонта баков, должны соответствовать указаниям проекта и требованиям СНиП, технических условий и быть удостоверены сертификатами заводов-изготовителей либо данными лабораторных испытаний.

3.1.5. Все трубопроводы, за исключением дренажного, подключаются к вертикальным стенкам бака с установкой компенсирующих устройств на расчетную осадку бака и для исключения давления на стенку при удлинении подключенных к баку трубопроводов при их нагревании.

3.1.6. Для предотвращения лавинообразного разрушения на вводимых в эксплуатацию и эксплуатируемых баках должны быть установлены наружные усиливающие конструкции, состоящие из горизонтальных круговых поясов (бандажей) и вертикальных стоек. Расстояние между бандажами устанавливается проектом в зависимости от значения растягивающих усилий и расположения люков и вводов трубопроводов (проекты наружных защитных конструкций выполнены институтом "Ленпроектстальконструкция").

Обязательна установка наружных усиливающих конструкций в соответствии с Циркуляром Ц-02-98(Т) [21] на БАГВ вместимостью 400 м³ и более при сейсмичности до 6 баллов, а на 100 м³ и более - 6 баллов и выше.

3.1.7. Монтаж конструкции защиты выполняется на баке, не заполненном водой. Для исключения передачи эксплуатационных нагрузок на бандажи, рассчитанные на восприятие аварийных нагрузок при возможном разрыве стенки бака, предусматриваются зазоры 10 - 15 мм между бандажами и стенкой бака, предназначенные для компенсации расширения бака при повышении температуры и давления воды. В зазоры устанавливаются деревянные прокладки для равномерной передачи давления на бандажи из-за возможных отклонений от цилиндрической формы.

Монтаж конструкций бандажей производится снизу вверх, при этом их устанавливают строго горизонтально, без перекосов.

3.1.8. Антикоррозионная защита внутренней поверхности баков должна производиться в соответствии с "Методическими указаниями по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации" [20].

В качестве антикоррозионной защиты баков применяются герметики, катодная защита, металлизационное алюминиевое покрытие, эпоксидные составы, краски и эмали.

Типовыми проектами предусмотрена защита от коррозии внутренней поверхности бака герметизирующими жидкостями АГ-4, АГ-4И, которые при спуске и подъеме воды образуют на внутренней поверхности самовосстанавливающуюся противокоррозионную смазку.

Защита воды от аэрации обеспечивается образованием на поверхности воды слоя герметизирующей жидкости толщиной 2 - 4 см.

Гарантийный срок эксплуатации герметизирующей жидкости при температуре воды 70 - 80 °C составляет 5 лет, при температуре воды 95 °C - 3 года. Обязательным условием применения герметизирующей жидкости является наличие:

системы автоматического контроля максимального и минимального уровней воды в баке;

специальных механических устройств, предупреждающих спуск герметизирующей жидкости в теплосеть и перелив ее.

3.1.9. Во избежание неравномерности осадки песчаного основания баков должны быть предусмотрены устройства для удаления поверхностных и грунтовых вод.

3.1.10. Группа баков или отдельно стоящий бак, расположенные на территории источника тепла, должны быть ограждены валом высотой не менее 0,5 м и шириной по верху не менее 0,5 м, а вокруг бака должна быть выполнена отмостка. В пространстве между

баками и ограждением должен быть организован отвод воды в систему канализации. Произведение площади обвалованной территории и высоты вала должно быть не менее объема наибольшего БАГВ, расположенного на данной площадке.

Вокруг баков, расположенных вне территории источника тепла, кроме того, должно быть предусмотрено ограждение сплошным железобетонным или другим равным по прочности плотным забором высотой не менее 2,5 м и установлены запрещающие знаки. Расстояние от ограждения до баков в свету должно составлять не менее 10 м.

3.1.11. БАГВ должны иметь:

переливную трубу на отметке предельно допустимого уровня заполнения, пропускная способность которой должна быть не менее пропускной способности всех труб, подводящих воду к бакам; должен быть обеспечен организованный отвод воды от переливной трубы;

вестовую трубу, сечение которой должно обеспечивать свободное поступление в бак воздуха, исключающее образование вакуума при откачке воды из бака, и свободный выпуск паровоздушной смеси, предотвращающий повышение давления выше атмосферного при зарядке бака. При этом должна быть исключена или учтена возможность обледенения вестовых и переливных труб со снижением их пропускной способности.

3.1.12. Надежность электроснабжения электроприемников бака должна соответствовать первой категории.

3.2. Автоматика и контрольно-измерительные приборы

3.2.1. БАГВ должны быть оборудованы:

автоматическим регулятором уровня, обеспечивающим полное прекращение подачи воды в бак при достижении верхнего предельного уровня заполнения бака, а также блокировочным устройством, отключающим насосы разрядки при достижении нижнего предельного уровня воды в баке;

автоматическим устройством включения резервных откачивающих насосов при отключении рабочих;

автоматическим устройством переключения системы электроснабжения бакового хозяйства на резервный источник электропитания при исчезновении напряжения на основном источнике;

сигнализацией достижения верхнего предельного уровня, начала перелива воды через переливную трубу и отключения насосов разрядки при достижении нижнего уровня;

дренажной линией с арматурой, предназначенной для полного удаления остатков воды при осмотрах и ремонтах;

контрольно-измерительными приборами для измерения уровня (регистрирующий прибор), давления во всех подводящих и отводящих трубопроводах (показывающий прибор), температуры воды в баке (показывающий прибор);

приборами дистанционного измерения уровня воды на каждом баке или группе баков.

3.2.2. При установке баков на объектах с постоянным обслуживающим персоналом светозвуковая сигнализация выводится в помещение дежурного персонала.

На объектах, работающих без постоянного обслуживающего персонала, сигнал неисправности выносится на диспетчерский пункт.

3.2.3. Задвижки на линиях подвода и отвода горячей воды каждого бака и разделительные задвижки между баками должны быть электрифицированы.

Электроприводы задвижек и арматура управления этими задвижками должны быть вынесены в зоны, доступные для обслуживания и не затапляемые при повреждении баков. Задвижки должны быть расположены таким образом, чтобы в случае аварийного повреждения одного из баков было обеспечено его оперативное отключение от остальных, параллельно работающих баков.

4. ЗАЩИТА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ ОТ КОРРОЗИИ И ВОДЫ В НИХ ОТ АЭРАЦИИ

4.1. Методы защиты баков должны обеспечивать защиту внутренней поверхности металла от коррозии и деаэрированной воды от аэрации.

Применение защиты внутренней поверхности металлических баков только от коррозии или только защиты воды от аэрации не допускается.

4.2. В открытых системах теплоснабжения для защиты внутренней поверхности металлических БАГВ от коррозии могут применяться только материалы, включенные в "Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйствственно-питьевого водоснабжения" от 23.10.1992 N 01-19/32-11 с Дополнением N 1 от 29.11.1998 N ДК-285-Н1, либо имеющие Сертификат соответствия (качества).

4.3. Для защиты баков от коррозии и воды в них от аэрации могут применяться:

комплексная защита металла от коррозии и воды от аэрации с помощью плавающей герметизирующей жидкости (герметика);

смешанная защита, состоящая из герметизирующей жидкости для защиты воды в баках от аэрации и одновременно для защиты металла от коррозии и антикоррозионных покрытий поверхности металла для защиты от коррозии внутренней поверхности кровли и стен бака;

раздельная защита баков от коррозии, осуществляется нанесением различных покрытий на внутреннюю поверхность металлических стен, днища и кровли, или катодная защита металла для предупреждения коррозии в сочетании с устройством "паровой подушки" для защиты воды от аэрации.

4.4. Новые антикоррозионные материалы, не вошедшие в действующий Перечень, перед использованием должны пройти соответствующую проверку органами санитарно-эпидемиологического надзора на возможность применения в практике хозяйствственно-питьевого горячего водоснабжения с подтверждением результатов проверки соответствующим гигиеническим сертификатом, а также Сертификатом соответствия (качества).

Гигиенический сертификат должен отражать сведения о выделении токсических веществ в горячую воду хозяйствственно-питьевого назначения.

4.5. Эффективность и сроки службы нанесенной на металлическую поверхность БАГВ антикоррозионной защиты зависят от качества подготовки поверхности, степени соблюдения технологии производства работ по ее нанесению, а также соблюдения эксплуатационных характеристик подаваемой воды.

4.6. При раздельной защите баков от коррозии антикоррозионными покрытиями в сочетании с устройством "паровой подушки" должны быть защищены от коррозии все поверхности баков-аккумуляторов, в том числе стены, днище, кровля и опорные стойки при их наличии.

4.7. Защита от коррозии находящихся в эксплуатации металлических баков-аккумуляторов должна производиться до достижения минимально допустимой толщины стен, приведенной в Циркуляре Ц-02-98(Т) "О предотвращении разрушений баков-аккумуляторов горячей воды" (М.: СПО ОРГРЭС, 1998) [21] для баков, сооруженных по типовым проектам. Для баков-аккумуляторов, сооруженных по другим проектам, минимально допустимая толщина стен должна определяться специализированными организациями, имеющими лицензии на указанный вид работ.

4.8. При выборе оптимального способа защиты БАГВ от коррозии и воды в них от аэрации следует учитывать следующие факторы:

степень эффективности антикоррозионной защиты;

сравнение вариантов совместной защиты баков от коррозии и воды в них от аэрации герметизирующими жидкостями и раздельной защиты от коррозии путем нанесения антикоррозионных покрытий или катодной защиты с учетом устройства "паровой подушки";

срок службы антикоррозионных составов;

возможность механизации производства работ;

ожидаемые объемы ремонтных работ, их периодичность и стоимость;

степень безопасности проведения работ по антикоррозионной защите и ее ремонту;

состояние внутренней поверхности бака;

температура подпиточной воды, поступающей в бак;

температура и влажность воздуха при проведении работ.

4.9. В качестве комплексной защиты баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации следует применять в первую очередь взаимозаменяемые герметизирующие жидкости одного изготовителя АГ-4, АГ-4И, АГ-4И-2МИ (ТУ 2513-002-00153241-2000) или АГ-5И (ТУ 0258-014-00151911-97).

Применение для БАГВ герметика "Экомарин-2" не допускается [22].

4.10. Преимуществами применения герметизирующих материалов являются:

большой срок эффективной защиты от коррозии по сравнению с другими способами, в частности покрытиями;

для вновь вводимых баков отсутствие трудоемкого процесса пескоструйной обработки металла перед нанесением грунта или покрытия;

простая технология нанесения герметизирующих жидкостей, осуществляется персоналом котельной;

отсутствие необходимости ежегодного контроля за состоянием покрытия при гарантийном сроке эксплуатации;

уменьшение тепловых потерь за счет плавающего слоя герметизирующей жидкости;

отсутствие расхода пара для создания "паровой подушки";

существенное преимущество по затратам за счет отказа от трудоемкого процесса подготовки поверхности и нанесения покрытия.

4.11. При раздельной защите баков-аккумуляторов от коррозии на внутреннюю поверхность кровли, стен и днища наносятся применяемые в настоящее время антикоррозионные защиты: композиция ЦВЭС (ТУ 2312-004-12288779-99), краска Теплокор "Пигма" (ТУ 2312-132-05034239-99), металлизационное покрытие с применением проволоки из алюминия (ГОСТ 14838-78) или катодная защита.

4.12. Катодную защиту допускается применять для новых и находившихся в эксплуатации баков с глубиной отдельных коррозионных язв не более 20% проектной толщины бака.

4.13. Для защиты от аэрации воды в баках, оборудованных катодной защитой, следует применять "паровую подушку".

4.14. Технологию применения катодной защиты следует использовать в соответствии с "Методическими указаниями по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации" [20].

4.15. Ввиду недостаточной эффективности и малого срока службы, не превышающего одного-двух лет, в качестве антикоррозионной защиты БАГВ при их заполнении питьевой водой с температурой до 95 °C не допускается применение лакокрасочных покрытий, приведенных в табл. 1, для открытых систем теплоснабжения (эти покрытия не предусмотрены действующим Перечнем материалов, разрешенных Госсанэпиднадзором).

Таблица 1

T-----T		
Наименование покрытия	ГОСТ, технические условия	
Железный сурик на олифе	ГОСТ 8135-74	
	ГОСТ 7931-76	
Эмаль ХС-558	ТУ 6-10-592-76	
Краска КО-42	ТУ 6-10-1468-76	
Лак АЛ-177	ГОСТ 5631-79	
Лак ХВ-784	ГОСТ 7313-75	
Смола ЭД-16	ГОСТ 10587-93	
Смола ЭД-20		
Лак БТ-577	ГОСТ 5631-79	
Эмаль ВЛ-515	ТУ 6-10-1052-75	
Лак Этиноль	ТУ 6-01-985-75	
Краска ВЖМ-41	ТУ 6-10-1481-78	
Органсиликатное покрытие	ТУ 88-633-22205-16-01-99	
ОС-1203		
Полихлорсульфированный	ТУ 5775-001-292-58624-96	
полиэтилен ХСПЭ		

L-----+

5. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

С 30 июня 2003 года действуют Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229.

5.1. После окончания монтажа или ремонта приемка баков-аккумуляторов должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" [1], СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ" [13], СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством

объектов. Основные положения" [12], СНиП III-18-75 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ" [10] и "Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок" [18].

5.2. Приемке в эксплуатацию подлежат все строительные конструкции баков, а также их технологические элементы - разводящие трубы и патрубки, задвижки, клапаны, уровнемеры, средства защиты баков от коррозии и воды в них от аэрации, а также элементы пожаротушения, обваловки, молниеотводы, заземления и т.д.

5.3. Все вновь смонтированные баки подлежат гидравлическим испытаниям при их приемке в эксплуатацию, а находящиеся в эксплуатации - после их ремонта, связанного с устранением течи. В процессе испытаний должно быть обеспечено наблюдение за возможным появлением дефектов в отремонтированных местах и стыковых соединениях.

5.4. Приемка смонтированных баков должна производиться с осуществлением пооперационного контроля за монтажными работами в следующем порядке:

промежуточная - скрытых работ, смонтированных конструкций всего бака или его части под производство последующих строительно-монтажных работ;

окончательная - смонтированных конструкций при сдаче бака в эксплуатацию в соответствии со СНиП III-3-76 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения" [14].

5.5. Монтаж вновь построенного или ремонт эксплуатируемого БАГВ считается законченным при следующих условиях:

конструктивные элементы бака, основание и фундамент его выполнены в соответствии с проектом;

оборудование укомплектовано в соответствии с проектом;

металлоконструкции и сварочные материалы соответствуют действующим стандартам или техническим условиям (на основании документов);

монтаж конструкций выполнен в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами;

средства защиты баков от коррозии и воды в них от аэрации выполнены в соответствии с проектом;

стальные конструкции огрунтованы и окрашены в соответствии с проектом.

5.6. Приемку нового бака после монтажа или ремонта осуществляет специальная комиссия из представителей строительной и монтажной организаций, заказчика, представителя пожарной охраны и других органов.

5.7. До начала испытаний организации, участвующие в монтаже или ремонте бака, должны представить заказчику техническую документацию на выполненные работы, в том числе:

а) рабочие и деталировочные чертежи металлических конструкций;

б) заводские сертификаты на поставленные металлические конструкции бака;

в) документы о согласовании отступлений от рабочих чертежей при изготовлении и монтаже; согласованные отступления от проекта должны быть нанесены монтажной организацией на деталировочные чертежи, предъявляемые при сдаче работ;

г) акты приемки скрытых работ;

д) акты приемки средств защиты баков от коррозии и воды в них от аэрации;

е) документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество материалов (сталей, электродов, метизов и других сварочных материалов, а также материалов для окраски), примененных при монтаже;

ж) акты на окраску, выполненную при монтаже;

з) данные о результатах геодезических измерений при проверке разбивочных осей и установке конструкций бака;

и) журналы монтажных работ;

к) документы о контроле за качеством сварных соединений.

5.8. Перед гидравлическими испытаниями бака необходимо проверить отклонение от проектных значений:

фактических размеров основания и фундамента, которые не должны превышать значений, приведенных в таблице 2;

геометрических размеров и формы стальных конструкций (днище, стенки, крыши), приведенных в таблицах 3 - 6.

Таблица 2

Допустимые отклонения фактических размеров оснований и фундаментов

-----T-----

Наименование покрытия	Допустимое отклонение, мм
+-----+-----+	
Отклонение отметки центра основания от проектной	
при основании:	
плоском	0; +30
с подъемом к центру	+50
с уклоном к центру	-50
Отклонение от проекта отметок основания, определяемых в зоне расположения окрайков не реже чем	
через 6 м и не менее чем в восьми точках	
Разность отметок любых не смежных точек основания Не более 20	
Отклонение от проекта отметок поверхности кольцевого фундамента, определяемых не реже чем	
через 6 м и не менее чем в восьми точках	
Разность отметок любых не смежных точек кольцевого фундамента Не более 10	
Отклонение от проекта наружного диаметра кольцевого фундамента +50; -30	
Толщина гидроизолирующего слоя на бетонном кольце Не более 5	
в месте расположения стенки резервуара	
L-----+-----+	

Таблица 3

Допустимые отклонения наружного контура днища от горизонтали

Вместимость	Допустимое отклонение, мм
+-----+-----+	
бака, м3	
+-----+-----+-----+-----+	
при незаполненном баке при заполненном баке	
+-----+-----+-----+	
разность разность разность разность	
отметок отметок отметок отметок	
соседних любых соседних любых	
точек на других точек на других	
расстоянии точек расстоянии точек	
6 м 6 м	
+-----+-----+-----+-----+	
Менее 700	10 25 20 40
700 - 1000	15 40 30 60

	2000 - 3000		20		50		40		80		
L-----+-----+-----+-----+-----+											

Таблица 4

Допустимые отклонения при монтаже конструкций баков

T		
Наименование	Допустимое	
	отклонение	
Днище		
Отклонение наружного контура днища от горизонтали См. табл. 2		
Высота хлопунов днища (допустимая площадь одного Не более		
хлопуна 2 м ²) 150 мм		
Стенки		
Отклонение внутреннего радиуса стенки на уровне		
днища при радиусе:		
до 12 м вкл. +/- 20 мм		
св. 12 м +/- 30 мм		
Отклонение высоты стенки от проектной, смонтиро-		
ванной:		
из рулонной заготовки +/- 15 мм		
из отдельных листов +/- 50 мм		
Отклонения образующих стенки от вертикали См. табл. 5		
Выпучины или вмятины на поверхности стенки вдоль См. табл. 6		
образующей		
Кровля		
Отклонение стрелок прогиба радиальных элементов +/- 0,02 мм		
в центре и промежуточных узлах от проектных		
(с учетом строительного подъема)		
Разность отметок смежных узлов радиальных балок 10 мм		
и ферм		
L-----+-----+-----+-----+-----+		

Таблица 5

Допустимые отклонения образующих стенки бака от вертикали

| Примечания. 1. Измерения производятся для каждого пояса на
| расстоянии до 50 мм от верхнего горизонтального шва.
|
| 2. Проверка отклонений проводится не реже чем через 6 м по
| окружности резервуара.

L-----

Таблица 6

Допустимые значения выпучин или вмятин на поверхности стенки вдоль образующей

Расстояние от нижнего до верхнего края выпучины или вмятины, мм	Допустимое значение
До 1500 вкл.	15
Св. 1500 до 3000 вкл.	30
Св. 3000 до 4500 вкл.	45

5.9. Герметичность всех швов днища проверяется с помощью вакуум-камеры, а швов прочих частей бака - керосином. Контроль просвечиванием проникающими излучениями применяется:

в баках, сооруженных из рулонных заготовок на заводе, проверяется 100% пересечений вертикальных и горизонтальных швов сварных соединений поясов I и II и 50% пересечений поясов III и IV, а на монтажной площадке вертикальные монтажные швы стенок баков вместимостью более 2000 м³:

в баках, сооружаемых полистовым методом, проверяются всестыковые соединения I и низа II поясов и 50% соединений II, III и IV преимущественно в местах пересечения этих соединений с горизонтальными:

для всех стыковых соединений окраек дниш в местах примыкания к ним стенки баков.

Вместо просвечивания сварных соединений при толщине 10 мм и более может проводиться контроль ультразвуковой дефектоскопией с последующим просвечиванием проникающими излучениями участков швов с признаками дефектов.

5.10. По внешнему виду швы сварных соединений должны удовлетворять следующим требованиям:

иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность (без наплывов, прожогов, сужений и перерывов) без резкого перехода к основному металлу. В конструкциях, воспринимающих динамические нагрузки, угловые швы выполняются с плавным переходом к основному металлу: наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва без трещин и дефектов;

глубина подрезов основного металла не должна превышать 0,5 мм при толщине стали 4 - 10 мм и 1 мм при толщине стали более 10 мм.

все кратеры должны быть заварены.

6. ИСПЫТАНИЯ БАКОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

6.1. Гидравлические испытания вновь смонтированных баков проводятся при приемке их в эксплуатацию, находящихся в эксплуатации - после их ремонта, связанного с устранением течи.

6.2. Перед проведением гидравлических испытаний баков необходимо проверить состояние ливневой канализации. Перед началом наполнения бака с колодца ливневой канализации следует снять крышки, а вокруг колодца соорудить защиту (ограждение).

6.3. Для проведения гидравлических испытаний необходимо выполнить следующие мероприятия:

усилить освещение наружной поверхности стенки бака, особенно утюра и площадки вокруг железобетонного кольца, а также верхней бровки обвалования;

организовать надежную телефонную связь между руководителем испытаний, персоналом, испытывающим бак, и диспетчером;

известить персонал объектов, прилегающих к площадке бака, о проведении испытаний.

6.4. Весь персонал, принимающий участие в проведении испытаний, должен пройти инструктаж.

На все время испытаний устанавливается граница опасной зоны радиусом не менее двух диаметров бака, внутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытанием.

Люди, проводящие гидравлические испытания, в период заполнения водой должны находиться вне опасной зоны.

6.5. Испытание баков на герметичность должно проводиться наливом их водой до высоты, предусмотренной проектом. Температура воды должна быть не ниже 5 и не выше 45 °C.

6.6. Во время повышения давления или вакуума допуск к осмотру бака разрешается не ранее чем через 10 мин после достижения установленных испытательных нагрузок. Контрольные приборы должны устанавливаться вне опасной зоны или в надежных укрытиях.

6.7. По мере наполнения бака водой необходимо наблюдать за состоянием его конструкции и сварных соединений. При обнаружении течи из-под окрайков днища или появления мокрых пятен на поверхности отмостки необходимо прекратить испытание, слить воду, установить и устраниТЬ причину течи. При появлении трещин в сварных швах стенки испытания прекращают и воду сливают до уровня:

на один пояс ниже при обнаружении трещин в поясах от I до IV;

до пояса V при обнаружении трещин в поясах VI и выше.

6.8. Гидравлические испытания проводятся, как правило, при температуре наружного воздуха выше 5 °C.

При производственной необходимости проведения испытаний при температуре наружного воздуха ниже указанной, но не ниже -10 °C, должны быть приняты меры по предотвращению замерзания воды в БАГВ, его трубопроводах, арматуре и вспомогательном оборудовании.

6.9. Герметичность кровли бака при гидравлическом испытании следует проверять следующим образом: залить воду в бак на высоту 1 м, закрыть заглушками все люки на стенке и кровле бака и увеличить высоту наполнения водой, создавая избыточное давление на 10% выше проектного значения, при этом тщательно следить за показаниями манометра, так как давление может изменяться не только от подачи воды, но и от колебания температуры окружающего воздуха. В процессе испытания сварные соединения необходимо смачивать снаружи мыльным или другим индикаторным раствором.

6.10. Бак считается выдержавшим гидравлическое испытание, если в процессе испытания и по истечении 24 ч на поверхности корпуса бака или по краям днища не появится течи и если уровень воды не будет снижаться.

Обнаруженные мелкие дефекты (свищи, течи, потеки) подлежат исправлению при опорожненном баке. Места с устранимыми дефектами должны быть проверены на герметичность.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

С 30 июня 2003 года действуют Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229.

С 1 октября 2003 года действуют Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115.

7.1. Эксплуатация баков должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" [1], "Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей" [6], "Типовой инструкцией по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды" [16], "Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" [17] и настоящей Типовой инструкцией.

7.2. Баки должны заполняться только химически очищенной деаэрированной водой температурой не выше 95 °C. Вновь смонтированные баки, а также баки после ремонта и внутреннего осмотра должны заполняться водой температурой не выше 45 °C при температуре наружного воздуха не ниже минус 10 °C. Пропускная способность вестовой трубы должна соответствовать максимальной скорости заполнения и опорожнения бака.

7.3. Предельный уровень заполнения баков водой, запроектированных без тепловой изоляции, при выполнении изоляции должен быть снижен на высоту, эквивалентную по массе тепловой изоляции.

Если в качестве бака применен бак для нефтепродуктов, рассчитанный на плотность продукта 0,9 т/м³, уровень заполнения бака, кроме того, должен быть уменьшен на 10%.

7.4. Оценка состояния баков, определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации должны производиться ежегодно в период отключения установок горячего водоснабжения с составлением акта, подписываемого ответственным за эксплуатацию баков лицом и утверждаемого главным инженером эксплуатирующей организации.

Осмотр баков, защищенных герметиком, должен производиться при замене герметика.

7.5. При коррозионном износе стен и днища БАГВ возможность его дальнейшей эксплуатации устанавливается с учетом показателей, приведенных в приложении 1 Циркуляра Ц-02-98(Т) [21].

7.6. После окончания монтажа или связанного с устранением течи ремонта должны быть проведены испытания баков в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ" [10].

После монтажа или капитального ремонта баки-аккумуляторы в открытых системах теплоснабжения должны подвергаться промывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой. Повторная после дезинфекции промывка должна производиться до достижения показателей сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду.

Дезинфекция баков-аккумуляторов в открытых системах теплоснабжения должна производиться в соответствии с СанПиН N 4723-88 Минздрава РФ [9].

7.7. Эксплуатация баков не допускается:

при отсутствии блокировок, обеспечивающих полное прекращение подачи воды в бак при достижении ее верхнего предельного уровня, а также отключение насосов разрядки при достижении ее нижнего предельного уровня;

если баки не оборудованы аппаратурой для контроля уровня воды и сигнализации предельного уровня, переливной трубой, установленной на отметке предельно допустимого уровня заполнения, и вестовой трубой.

7.8. Электрическая схема сигнализации должна опробоваться 1 раз в смену с записью в оперативном журнале.

7.9. Проверка сигнализации, электроприводов и схем питания насосных агрегатов, запорной электрифицированной арматуры и другого оборудования баков должна проводиться по графику, утвержденному главным инженером эксплуатирующей организации, но не реже одного раза в квартал. Все обнаруженные при проверке дефекты должны быть немедленно устранены, а в случае невозможности немедленного устранения должны быть приняты меры к контролю и ручному управлению схемой баков в соответствии с письменным указанием главного инженера эксплуатирующей организации.

7.10. По мере наполнения бака водой необходимо наблюдать за состоянием его конструкций и сварных соединений. При обнаружении течи или мокрых пятен необходимо прекратить заполнение, слить воду, установить и устранить причину течи.

7.11. Ежедневно при приемке и сдаче смены баки подлежат наружному осмотру, при котором должно быть проверено:

отсутствие явных течей, подтеков и мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции;

исправность указателя уровня и регулятора уровня;

отсутствие протечек через сальники запорной и регулирующей арматуры;

отсутствие засора или замерзания переливной и вестовой труб;

исправность работы сигнализации достижения предельного уровня и отключения насосов разрядки при достижении нижнего уровня.

7.12. На действующих баках не допускается производство работ, связанных с ударными воздействиями на их конструкции, изготовленные из кипящей стали, при температуре наружного воздуха ниже минус 20 °C. Для изготовления новых и ремонта действующих баков применение кипящей стали не допускается.

7.13. Скорость заполнения БАГВ должна соответствовать пропускной способности вестовой трубы. Заполнение бака может

производиться только до верхнего предельного уровня, установленного с учетом п. 7.3 настоящей Инструкции. На дистанционном уровне мера бака должна быть нанесена красная черта, соответствующая установленному верхнему предельному уровню.

7.14. Опорожнение баков должно производиться только до нижнего предельного уровня, устанавливаемого из условия недопущения срыва насосов разрядки.

7.15. При приближении уровня воды в баках к границам, угрожающим их безопасной эксплуатации, и несрабатывании средств защиты, а также при обнаружении неисправностей в конструкции баков или его коммуникациях обслуживающий персонал обязан:

сообщить диспетчеру о возникшей угрозе безопасной эксплуатации баков;

принять меры к выявлению и устранению причин, приведших к угрозе безопасной эксплуатации баков, и одновременно принять необходимые меры для обеспечения их безопасной работы;

при невозможности устранения угрозы повреждения баков отключить их от тепловой сети и при необходимости опорожнить их от горячей воды.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

8.1. Технический надзор за состоянием баков должен быть возложен на подразделение или отдельного специалиста, ответственного за организацию проведения обследований, ремонтов, ведение журнала осмотров, своевременное устранение обнаруженных дефектов.

8.2. Технический надзор за состоянием БАГВ включает в себя:

- наружные осмотры с проверкой состояния изоляции, трубопроводов, компенсирующих устройств, наличия (отсутствия) течей;
- внутренние осмотры конструкций стен и основания БАГВ, компенсирующих устройств;
- техническую диагностику;
- частичные обследования;
- полные обследования.

8.3. Наружные осмотры БАГВ проводятся ежедневно [16], [17]. Результаты осмотров заносятся в журнал осмотров БАГВ.

8.4. Внутренние осмотры БАГВ проводятся ежегодно [1], [17], [21] и могут совмещаться с выполнением технической диагностики.

8.5. Техническая диагностика БАГВ проводится с таким расчетом, чтобы период ее выполнения не превышал трех лет с момента проведения предыдущей диагностики или частичного обследования [1], [16].

При осмотре баков особое внимание следует уделять сварным вертикальным швам нижних поясов корпуса, швам приварки нижнего пояса к днищу, швам окрайков днища и прилегающим участкам основного металла. Результаты осмотров швов должны быть зарегистрированы в журнале осмотра баков.

При появлении трещин в швах или основном металле днища действующий бак должен быть немедленно опорожнен. При появлении трещин в швах или основном металле стенки действующий бак должен быть освобожден полностью или частично в зависимости от способа его ремонта.

Выявленные дефектные участки сварных соединений должны быть исправлены согласно ремонтным картам.

8.6. При технической диагностике баков должны выполняться следующие работы:

измерение фактических толщин листов поясов стенки с использованием соответствующих средств измерения;

дефектоскопия основного металла и сварных соединений;

проверка качества основного металла и сварных соединений, механические свойства и химический состав которых должны соответствовать проекту и техническим условиям завода-изготовителя.

При технической диагностике баков, а также при приемке в эксплуатацию баков и после ремонта следует руководствоваться "Типовой инструкцией по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды. Строительные конструкции" [16] и "Методическими указаниями по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды" [19].

8.7. Частичное обследование БАГВ проводится не реже одного раза в 5 лет [17], [19], [21] и включает в себя:

ознакомление с технической документацией;

внешний осмотр бака;

измерение толщины поясов стенки бака;

измерение геометрической формы стенок и нивелирование днища;

проверку состояния основания и отмостки;

составление технического заключения по результатам обследования.

8.8. Полное обследование БАГВ проводится не реже одного раза в 15 лет [17], [19], [21], а также после аварии или капитального ремонта и включает в себя следующие работы:

ознакомление с технической документацией, включая:

- данные по изготовлению и монтажу бака;

- техническую характеристику;

- сведения о металле (химический состав, механические свойства, толщина листов по сертификату);

- характеристику средств защиты металла от коррозии и воды от аэрации;

- характеристику проведенных ремонтов (когда, по какой причине, какие дефекты и как устранились);

- данные о режиме эксплуатации бака;

внешний осмотр бака с внутренней и наружной сторон;

измерение толщины поясов стенки, кровли, днища бака;

контроль сварных соединений неразрушающими методами (УЗД; радиография);

механические испытания и металлографические исследования металла и сварных соединений;

химический анализ металла (при необходимости).

8.9. Систематическое наблюдение должно быть установлено за осадкой основания каждого бака. В первые четыре года эксплуатации баков (до стабилизации осадки) необходимо ежегодно проводить нивелирование в абсолютных отметках окраин днища или верха нижнего пояса не менее чем в восьми точках. В последующие годы после стабилизации осадки следует систематически (не реже одного раза в пять лет) проводить контрольное нивелирование.

Для измерения осадки основания бака на территории предприятия должен быть установлен глубинный репер, закладываемый ниже глубины промерзания.

8.10. Осмотр металла баков и контроль его качества, измерение толщины и коррозионного износа стенки, кровли и днища, контроль состояния и качества сварных соединений, определение геометрической формы стен и нивелирование днища, контроль состояния основания и отмостки, оценка технического состояния, условия отбраковки и оформление результатов обследования должны производиться в соответствии с "Методическими указаниями по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды" [19].

8.11. Обследование коррозионного состояния баков должно производиться с периодичностью:

- при антикоррозионной защите бака герметиком - не реже 1 раза в 5 лет;

- при защите баков металлизационными алюминиевыми покрытиями - визуальный осмотр состояния защиты ежегодно;

- инструментальное обследование защищенной поверхности металла, а также нанесенной защиты - не реже одного раза в 5 лет;

- для баков, оборудованных катодной защитой, - ежегодный осмотр внутренней поверхности бака.

9. РЕМОНТ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

9.1. При монтаже и эксплуатации баков встречаются следующие дефекты, требующие устранения:

а) трещины в окраинах (окраинной части) днища по сварным соединениям и основному металлу (иногда трещины с окраек переходят на основной металл первого пояса стенки);

б) трещины в нижнем утормном уголке по сварным соединениям и основному металлу (в ряде случаев трещины с уголка переходят на основной металл первого пояса стенки);

в) трещины в сварных соединениях полотнища днища с выходом или без выхода на основной металл;

г) выпучины, вмятины и складки на днище;

д) трещины в поясах стенки по сварным соединениям и основному металлу (в основном в нижних поясах).

Наиболее часто трещины в стенке бака возникают в вертикальных стыках вдоль сварных соединений с выходом или без выхода на основной металл, в крестообразных стыковых соединениях, вблизи горизонтальных и вертикальных сварных соединений и поперек стыков по основному металлу, а также в основном металле вблизи люков-лазов, патрубков и штуцеров присоединения трубопроводов и т.д.;

е) непровары, подрезы основного металла, шлаковые включения и другие дефекты сварных соединений;

- ж) негерметичность (отпотины) в сварных, клепанных соединениях и основном металле днища, стенки, кровли и понтона;
- з) изменения геометрической формы верхних поясов стенки бака (местные выпучины, вмятины, горизонтальные гофры) и кровли бака повышенного давления;
- и) коррозионные повреждения днища, стенки и кровли бака;
- к) значительные деформации и разрушения отдельных несущих конструктивных элементов покрытия бака;
- л) отрыв центральной стойки от днища бака;
- м) отрыв от стенки бака опорных столиков кронштейнов;
- н) деформация днища по периметру бака;
- о) значительные равномерные и неравномерные осадки (просадки) основания;
- п) потеря устойчивости обвязочного уголка в сопряжении стенок с днищем у горизонтальных баков, а также потеря устойчивости элементов внутренних колец жесткости и опорных диафрагм;
- р) осадка опор (фундаментов).

9.2. Работы по ремонту баков должны производиться с соблюдением требований "Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" [5], а также предусмотренных СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" [15].

9.3. При ремонте оснований баков следует выполнять следующие работы:

- а) исправление краев песчаной подушки подбивкой гидроизолирующего грунта;
- б) исправление просевших участков основания;
- в) заполнение пустот под днищем в местах хлопунов;
- г) ремонт всего основания (в случае выхода из строя днища);
- д) исправление отмостки.

9.4. При ремонте оснований для подбивки, исправления песчаной подушки и заполнения пустот под днищем и в местах хлопунов применяют гидроизолирующий ("черный") грунт, состоящий из супесчаного грунта и вяжущего вещества.

9.5. Грунт для приготовления гидроизолирующего слоя должен быть сухим (влажность около 3%) и иметь следующий состав (по объему):

- а) песок крупностью 0,1 - 2 мм - от 80 до 85%;
- б) песчаные, пылеватые и глинистые частицы крупностью менее 0,1 мм - от 40 до 15%.

Примечания. 1. Глина с частицами размером менее 0,005 мм допускается в количестве 1,5 - 5% объема всего грунта.

2. Допускается содержание в песке гравия крупностью от 2 до 20 мм в количестве не более 25% объема всего грунта.

9.6. В качестве вяжущего вещества для гидроизолирующего грунта применяют жидкие битумы (ГОСТ 11955-82 "Битумы нефтяные жидкые дорожные") и каменный деготь (ГОСТ 4641-80).

9.7. Если ремонтные работы проводят при положительной температуре наружного воздуха, то приготовленную смесь укладывают без подогрева с уплотнением пневмотрамбовками или вручную.

Если ремонт основания выполняют в зимних условиях, то "черный" грунт следует укладывать подогретым до 50 - 60 °C.

9.8. При недостаточно устойчивых грунтах основание бака рекомендуется укреплять путем устройства сплошного бетонного или бутобетонного кольца. В этом случае отсыпка откосов основания не проводится. Недопустимо замоноличивание бетоном окрайков, утора, нижней части первого пояса.

9.9. При значительной неравномерной осадке основания бак поднимают домкратами, подводят под днище по окружности стенки сборные железобетонные плиты трапециевидной формы и укладывают по ним гидроизолирующий слой.

При неравномерной осадке основания бака, превышающей допустимые значения, ремонт осуществляют путем подъема бака (на участке осадки) с помощью домкратов и подбивки под днище гидроизолирующего грунта.

9.10. Дефектные участки сварных соединений или основного металла с трещинами, расслоениями, коррозионными повреждениями и другими дефектами конструкции днища, стенки или кровли подлежат частичному или полному удалению и ремонту.

Размер дефектных участков, подлежащих удалению, определяют в зависимости от конкретных размеров дефекта и выбранного метода ремонта.

Устранение неплотностей баков осуществляется с помощью сварки и эпоксидных составов.

9.11. Сборка, подгонка и разделка кромок под сварку ремонтируемых листов и других конструктивных элементов в зависимости от конструкции бака выполняются в соответствии с ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" следующим образом:

- а) сборка листов и других элементов при толщине до 5 мм выполняется внахлестку, при толщине более 5 мм - встык; размер нахлестки рекомендуется не менее 30 - 40 мм, зазор между листами не должен превышать 1 мм;
- б) элементы (накладки), свариваемые внахлестку, на верхних поясах стенки устанавливаются с внутренней стороны бака;
- в) зазор между стыкуемыми кромками листов в стыковых соединениях следует принимать не менее 1 мм и не более 2 мм;
- г) в стыковых односторонних соединениях с подкладкой при зазорах между кромками более 4 мм толщина подкладки принимается равной толщине свариваемых листов;
- д) элементы, соединяемые встык ручной дуговой сваркой, должны иметь разделку со скосом под углом $27 +/- 3^\circ$;
- е) элементы тавровых соединений (при выполнении ручной сваркой) должны иметь зазор между вертикальными и горизонтальными листами до 2 мм;
- ж) расстояния между пересекающимися сварными швами элементов вставок и накладок в днище и кровле бака должны быть не менее 200 мм, на стенке бака - не менее 500 мм.

9.12. При сборке элементов конструкции под сварку детали соединяют посредством прихватов или с помощью стяжных приспособлений.

9.13. Прихватки, накладываемые для соединения собираемых деталей, размещают в местах расположения сварных швов. Размеры прихваток должны быть минимальными и легко расплавляться при наложении постоянных швов.

Катет сварного шва прихватки не должен превышать 6 мм, длина - 50 - 60 мм. Рекомендуемое расстояние между прихватками 400 - 500 мм.

Прихватки выполняют сварочными материалами, применяемыми для сварки проектных швов. Требования к качеству прихваток такие же, как и к сварочным швам. Прихватки выполняют сварщики, допущенные к сварочным работам и имеющие соответствующие удостоверения.

9.14. При сборке элементов конструкций, свариваемых под флюсом, порошковой проволокой или в защитном газе, прихватки выполняют электродами, предусмотренными для ручной сварки сталей, из которых выполнены элементы.

9.15. При наличии значительных вмятин или выпучин в кромках верхних поясов стенки, возникающих в результате недопустимого вакуума или избыточного давления, необходимо, кроме исправления вмятин (выпучин), тщательно осмотреть конструкции покрытия (щиты, фермы, прогоны и др.) и в случае наличия повреждений устраниить их.

9.16. При выполнении сварочных работ с целью ремонта и исправления дефектных мест баков должны соблюдаться следующие требования:

а) сварка стыковых швов окраек днища должна выполняться на соответствующей подкладке в два слоя и более с обеспечением полного провара корня шва; подкладка устанавливается на прихватках; приваривать подкладку по контуру к днищу запрещается; конец стыкового шва должен выводиться за пределы окрайка на остающийся конец подкладки длиной не менее 30 мм, который удаляют после окончания сварки кислородной резкой; места среза подкладок следует тщательно зачищать; зазор между подкладкой и кромками не должен превышать 1 мм;

б) технологические подкладки для сварки окрайков днищ должны иметь размеры: толщину 4 - 6 мм, длину более длины дефектного места на 100 - 150 мм и ширину не менее 100 мм;

в) вертикальные стыковые швы стенки баков должны свариваться с двух сторон, вначале сваривают основной шов, затем подварочный. Перед сваркой подварочного шва корень основного шва очищают от шлака и зачищают до металлического блеска.

Учитывая, что при удалении дефектных участков сварного шва не всегда возможно обеспечение регламентируемых ГОСТ зазоров между стыкуемыми элементами, допускается увеличение ширины шва для стыковых соединений на 25%.

При необходимости удаления вертикального шва по всей высоте стенки (рулонируемые баки) его вырезку и ремонт должны проводить участками, не превышающими высоту пояса;

г) вертикальные стыки поясов стенки из листов толщиной до 5 мм разрешается собирать внахлестку, сваривая их с наружной и внутренней сторон бака;

д) соединение листов кровли и днища бака должно выполняться внахлестку с наложением сварочного шва с наружной стороны (в нижнем положении).

9.17. Ручную сварку стыковых швов при ремонте баков следует выполнять обратноступенчатым способом.

Длина ступени не должна превышать 200 - 250 мм. Сварку основного шва выполняют в несколько слоев в зависимости от толщины металла:

толщина листов, мм ... 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 12 12 - 14

число слоев 1 2 2 - 3 3 - 4 3 - 4

Для сварки первого слоя следует применять электроды диаметром 3 мм, для сварки остальных слоев - электроды диаметром 4 - 5 мм.

После сварки каждого слоя поверхность шва тщательно зачищают от шлака и брызг металла. Участки слоев шва с порами, раковинами и трещинами должны быть удалены и заварены вновь.

Сварку нахлесточных швов также следует проводить обратноступенчатым способом. Длина ступени не должна превышать 300 - 500 мм.

9.18. Механизированная сварка (автоматами и полуавтоматами) при ремонте баков может применяться только при сварке днищ и швов, прикрепляющих стенку к днищу в соответствии с требованиями ГОСТ 8713-79 и ГОСТ 14771-76.

Зазоры в конструкциях, собранных под механизированную сварку (автоматами), должны быть для стыковых соединений (между кромками) от 1 до 3 мм, для тавровых соединений (между вертикальными и горизонтальными листами) не более 3 мм и для нахлесточных соединений (между листами) не более 1 мм.

В процессе выполнения механизированной сварки при случайном перерыве в работе сварку разрешается возобновлять после очистки концевого участка шва длиной 50 мм и кратера от шлака; этот участок и кратер следует полностью покрыть швом.

9.19. Наложение шва поверх прихваток допускается только после зачистки их от шлака и кромок основного металла от брызг. При этом неудовлетворительно выполненные прихватки должны быть удалены и при необходимости выполнены вновь.

9.20. Если в процессе сварки в сварном соединении или листе образуется новая трещина, лист следует удалить и заменить новым.

9.21. Дефекты в сварных соединениях должны быть устранины следующими способами:

перерывы швов и кратеров заварены;

сварные соединения с трещинами, а также непроварами и другими недопустимыми дефектами удалены на длину дефектного места плюс по 15 мм с каждой стороны и заварены вновь;

подрезы основного металла, превышающие допустимые, зачищены и заварены путем наплавки тонких валиков электродом диаметром 3 мм с последующей зачисткой, обеспечивающей плавный переход от наплавленного металла к основному.

Перекрывать наплавкой валика дефектные участки швов без предварительного удаления ранее выполненного дефектного шва, а также исправлять негерметичность в сварных швах путем зачеканки не допускается.

При заварке мест удаленных дефектных участков швов должно быть обеспечено перекрытие прилегающих концов основного шва.

Исправленные сварные швы должны пройти повторный контроль.

9.22. Эпоксидные составы при ремонте баков применяют только для герметизации (герметизация эпоксидными составами не обеспечивает прочности конструкции):

- а) кровли и верхних поясов, которые имеют большое количество сквозных коррозионных повреждений;
- б) сварных соединений, имеющих мелкие трещины, и участков с отпотинами в верхних поясах стенки;
- в) прокорродированных участков днища и первого пояса стенки.

Герметизация дефектных мест кровли и стенки осуществляется с наружной стороны бака. Дефектное место должно находиться выше уровня наполнения воды в баке.

9.23. Герметизация мелких трещин должна осуществляться после установления границ трещин, засверловки отверстий диаметром 6 - 8 мм по концам трещин.

Во избежание образования искры засверловку трещин рекомендуется выполнять ручной дрелью. Место засверловки следует густо смазать техническим вазелином.

9.24. Подготовка мест для наложения герметизирующих наклеек должна осуществляться далее границ дефектного места на 40 - 80 мм с помощью безыскровых приспособлений.

9.25. Для ремонта бака рекомендуется применять эпоксидные композиции (клей) холодного отвердения, составы которых приведены в табл. 7 и 8.

Таблица 7

Составы клеевых композиций

-----T-----

Компонент	Состав (массовых частей)		
	Т		
	вариант I	вариант II	
Эпоксидная смола непластифицированная	100	100	
ЭД-20			
Дибутилфталат (пластификатор)	15	-	
Смола низкомолекулярная полиамидная	-	50	
Л-20			
Пудра алюминиевая (наполнитель)	10	10	
Полиэтиленполиамин (отвердитель)	10	10	
Примечание. Низкомолекулярная полиамидная смола Л-20			
вводится в состав вместо полиэтиленполиамина и дибутилфталата в качестве отвердителя и одновременно пластификатора.			

Таблица 8

Составы клеевых композиций

Компонент	Состав (массовых частей)		
	Т		
	Вариант I	Вариант II	Вариант III
Эпоксидная смола ЭП-0010	100	100	100
Полиэтиленполиамин (отвердитель)	10	10	8
Асбест хризотиловый	15	-	10
Цинковый порошок	-	20	10
L			

Ремонт незначительных дефектов на верхних поясах стенки, кровли и других элементах может осуществляться путем наложения металлических заплат на kleю на основе эпоксидной смолы ЭП-0010.

Жизнеспособность клеевых составов при температуре 20 °C составляет 45 - 60 мин.

9.26. Отдельные мелкие трещины, отверстия и отпотыны на стенке и кровле допускается ликвидировать эпоксидным составом без применения армирующего материала. При этом дефектное место и поверхность вокруг него должны быть покрыты ровным слоем kleя. Толщина kleевого состава должна быть около 0,15 мм.

9.27. Крупные дефектные места ремонтируют эпоксидными составами с укладкой не менее двух слоев армирующей ткани - стеклоткани, бязи и др.

Зачищенное место покрывают слоем kleя, укладывают армирующий слой и покрывают его слоем kleя, затем укладывают следующий армирующий слой, который также покрывают слоем kleя. Каждый армирующий слой должен перекрывать края дефектного листа и ранее уложенного армирующего слоя на 20 - 30 мм. На верхний армирующий слой наносят слой эпоксидного

клеевого состава с последующим лакокрасочным покрытием.

9.28. Отдельные раковины, свищи и другие дефекты предварительно шпатлюют основным покрытием следующего состава (мас. ч.):

шпатлевка ЭП-0010 - 100;

отвердитель - гексаметилендиамин - 8,5;

наполнитель - пудра алюминиевая - 100.

Приготавливать состав рекомендуется следующим образом: в шпатлевку ЭП-0010 добавляют отвердитель и тщательно перемешивают до образования однородной массы, затем добавляют сухой наполнитель до образования тестообразной массы, удобной для нанесения шпателем. Жизнеспособность состава - 1 - 1,5 ч.

9.29. На загрунтованную поверхность наносят разливом и разравнивают слой покрывного состава толщиной до 2 мм, на который накладывают армирующий слой, и укатывают перфорированным металлическим катком для пропитки слоя и удаления воздушных пузырей.

Следующие армирующие слои накладывают после отвердения предыдущих слоев (не ранее чем через 24 ч) при температуре 18 °C в указанной последовательности.

9.30. На верхний армирующий слой наносят краскопультом лакокрасочное покрытие (грунтовка по ГОСТ 9070-75).

9.31. Контроль качества осуществляют визуальным осмотром и с помощью электрического дефектоскопа ЭД-4.

9.32. Испытание и ввод в эксплуатацию отремонтированного бака должны осуществляться не ранее семи суток после окончания ремонта.

9.33. Контроль качества сборочных и сварочных работ при ремонте баков проводится в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 [10], СНиП 3.03.01-87 [13].

9.34. Контроль выполненных работ осуществляют:

а) внешним осмотром мест и элементов исправления в процессе сборки, сварки баков с измерением сварных швов;

б) испытанием швов на герметичность;

в) проверкой сварных соединений рентгено- и гамма-просвечиванием или другими физическими методами;

г) окончательным испытанием бака на прочность, устойчивость и герметичность.

9.35. Наружному осмотру подвергаются 100% всех сварных соединений, выполненных при ремонтных работах.

Сварные соединения по внешнему виду должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8713-79, ГОСТ 5264-80, СНиП III-18-75 [10], СНиП 3.03.01-87 [13].

9.36. Все сварные соединения, выполненные в период ремонтных работ, подвергаются 100%-ному контролю на герметичность вакуум-методом или керосиновой пробой.

9.37. Сварныестыковые и нахлесточные соединения стенки, сваренные сплошным швом с наружной стороны и прерывистым с внутренней, проверяют на герметичность путем обильного смачивания их керосином. Контролируемую сторону шва очищают от грязи и ржавчины и окрашивают водной суспензией мела. Окрашенная поверхность должна просохнуть.

Шов смачивают керосином посредством опрыскивания не менее двух раз струей под давлением из краскопульта, бачка керосинореза или паяльной лампы. Допускается швы протирать два-три раза тряпкой, обильно смоченной керосином.

Сварные соединения стенки с днищем проверяют на герметичность вакуум-камерой или керосином. В последнем случае сварное соединение с внутренней стороны бака окрашивается водной суспензией мела или каолина и после ее высыхания сварные соединения с наружной стороны опрыскивают керосином.

9.38. Отремонтированные участки сварных стыковых соединений окраек днища и вертикальных стыковых соединений первого пояса и 50% соединений второго, третьего и четвертого поясов (преимущественно в местах пересечений этих соединений с горизонтальными) баков вместимостью 2000 м³ и более подвергаются контролю (рентген- или радиографией). Оценка качества сварных соединений по данным просвечивания осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82 "Швы сварных соединений. Методы контроля просвечиванием проникающими излучениями".

9.39. Если при просвечивании будут обнаружены недопустимые дефекты, то необходимо выявить границы дефектного участка путем дополнительного контроля вблизи мест с выявленными дефектами. Если при дополнительном контроле будут также обнаружены недопустимые дефекты, то контролю подвергаются все сварные соединения.

Выявленные дефектные сварные соединения или их участки должны быть исправлены и вновь проварены.

9.40. Окончательные испытания бака на прочность, устойчивость и герметичность проводят при проведении среднего или капитального ремонта основания, днища, окрайков, стенки, покрытия и анкерных устройств (за исключением работ по герметизации и устранению мелких дефектов отдельных мест кровли, днища и верхних поясов, стенки).

9.41. В процессе испытания ведется наблюдение за появлением возможных дефектов в отремонтированных местах (в стыковых соединениях стенки, сопряжении стенки с днищем и других ответственных соединениях).

Если в процессе испытания по истечении 24 ч на поверхности стенки бака или по краям днища не появятся течи и если уровень не будет снижаться, то бак считается выдержавшим гидравлическое испытание.

9.42. После окончания гидравлического испытания бака и спуска воды для проверки качества отремонтированного основания (равномерность осадки) проводится нивелирная съемка по периметру бака не менее чем в восьми точках и не реже чем через 6 м.

9.43. Контроль геометрической формы стенки после исправления значительных выпучин и вмятин осуществляется путем измерения отклонения середины и верха каждого пояса по отношению к вертикалам, проведенной из нижней точки первого пояса в местах исправлений. Измерения отклонений стенки бака от вертикал при наполнении его до расчетного уровня проводят по отвесу, геодезическими и другими способами.

9.44. После выполнения комплекса окончательных испытаний и при отсутствии дефектов в виде свищей, трещин, вмятин или значительных деформаций, превышающих допустимые согласно СНиП III-18-75 [10], СНиП 3.03.01-87 [13], испытание считается законченным и в установленном порядке составляется акт о сдаче бака в эксплуатацию после ремонта.

9.45. Бак принимается в эксплуатацию после ремонта (при выполнении ремонта подрядной организацией) комиссией с участием представителей организации, осуществляющей его ремонт.

9.46. Бак после ремонтных работ принимают на основе дефектной ведомости и проектно-сметной документации с приложением актов на работы, выполненные при ремонте, согласно пп. 2.2.4 и 2.2.12 настоящей Инструкции.

Приложение 1
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

---Т-----Т-----Т-----			
N	Наименование НТД;	Издание	N пунктов,
п/п	утверждение	в которых	
		имеются	
		ссылки на	
		данный НТД	
+---+-----+-----+-----+			
1	2	3	4
+---+-----+-----+-----+			

С 30 июня 2003 года действуют Правила технической эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом
Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229.

1 Правила технической эксплуа-	М.: Энергосер-	1.1; 5.1;
тации электрических станций вис, 1996	7.1; 8.4;	
и сетей Российской Федерации	8.5	
(15-е издание, переработанное		
и дополненное); Минтопэнерго		
России, 23.09.1996		

2 Правила устройства электро-	М.: Энергоатом-	1.4
установок (ПУЭ); согласованы	издат, 1986	
с Госстроем СССР, утверждены		
Главтехуправлением и Госэнер-		
гонадзором Минэнерго СССР по		
главам с 1974 г. по 1983 г.		

С 1 июля 2003 года действуют Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ
от 13.01.2003 N 6.

3 Правила эксплуатации электро-	М.: Энергоатом-	1.4
установок потребителей	издат, 1992	
(5 издание); Главгосэнерго-	М.: Энергосервис,	
надзор России, 31.03.1992	1997	

4 Межотраслевые правила по	М.: Изд-во	1.4
охране труда (правила безо-	"ЭНАС", 2001	
пасности) при эксплуатации		
электроустановок; Минтруд		
России, 05.01.2001; Минэнерго		
России, 27.12.2000		

5 Правила техники безопасности	М.: Изд-во	2.3.15; 9.2
при эксплуатации тепломехани-	"ЭНАС", 2001	
ческого оборудования электро-		
станций и тепловых сетей;		
Минтопэнерго России,		
03.04.1997		

С 1 октября 2003 года действуют Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ
от 24.03.2003 N 115.

6 Правила эксплуатации тепло-	М.: Энергоатом-	7.1
потребляющих установок и теп-	издат, 1992	
ловых сетей потребителей и		
Правила техники безопасности		
при эксплуатации теплопотреб-		
ляющих установок и тепловых		

сетей потребителей; Главгос-		
энергонадзор России,		
17.05.1992		
+---+-----+-----+		
7 Правила пожарной безопасности М.: НПК "Апро-	2.4.1	
в Российской Федерации; МВД хим", 1998		
России, 14.12.1993		
+---+-----+-----+		
8 Правила работы с персоналом М.: Энергосер-	2.4.2	
организаций электроэнергетики вис, 2000;		
Российской Федерации; М.: Принт-центр,		
Минтопэнерго России, 2000		
19.02.2000;		
Особенности работы с персона-		
лом в энергетических органи-		
зациях системы жилищно-		
коммунального хозяйства		
Российской Федерации;		
Госстрой России, 21.06.2000		
+---+-----+-----+		
9 Санитарные правила устройства М.: Минздрав 7.6		
и эксплуатации систем центра- СССР, 1988		
лизованного горячего водо-		
снабжения.		
СанПиН N 4723-88; Минздрав		
СССР, 15.11.1988		
+---+-----+-----+		
10 СНиП III-18-75. Металлические М.: Госстрой 2.2.3;		
конструкции. Правила произ- России, 1975 2.2.4; 5.1;		
водства и приемки работ	7.6; 9.33;	
9.44		
+---+-----+-----+		
11 СНиП 2.04.07-86*. Тепловые М.: Минстрой 3.1.2		
сети России, 1996		
+---+-----+-----+		
12 СНиП 3.01.04-87. Приемка в М.: Госстрой 5.1		
эксплуатацию законченных России, 1987		
строительством объектов.		
Основные положения		
+---+-----+-----+		
13 СНиП 3.03.01-87. Несущие и М.: Госстрой 5.1; 9.33;		
ограждающие конструкции. России, 1987 9.35; 9.44		

Правила производства и приемки работ				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
14 СНиП III-3-76. Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений.	М.: Госстрой России, 1976	5.4		
Основные положения				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
15 СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве	М.: Госстрой России, 1980	9.2		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
16 Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды.	М.: СПО ОРГРЭС, 1995	7.1; 8.3; 8.5; 8.6		
Строительные конструкции.				
РД 34.21.526-95; РАО "ЕЭС России", 01.07.1994				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
17 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения; Госстрой России, 13.12.2000	М.: ООО "Сопротек-11", 2001	1.1; 7.1; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
18 Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок; Минтопэнерго России, 30.06.1999	М.: Минэнерго, 1999	5.1		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
19 Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды.	М.: СПО ОРГРЭС, 1998	8.6; 8.7; 8.8; 8.10		
РД 34.40.601-97; РАО "ЕЭС России", 17.01.1997				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
20 Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации.	М.: СПО ОРГРЭС, 2000	3.1.8; 4.14		

РД 153-34.1-40-504-00; РАО		
"ЕЭС России", 18.07.2000		
+---+-----+-----+-----+		
21 Циркуляр Ц-02-98(Т) М.: СПО ОРГРЭС, 4.7; 8.4;		
"О предотвращении разрушений 1998 8.7; 8.8		
баков-аккумуляторов горячей		
воды"; РАО "ЕЭС России",		
14.07.1998		
+---+-----+-----+-----+		
22 Информационное письмо М.: СПО ОРГРЭС, 4.9		
ИП-03-02-96 (ТП) от 1996		
29.05.1996 "О применении		
"Экомарин-2" в баках-		
аккумуляторах горячей воды";		
РАО "ЕЭС России", 29.05.1996		
L---+-----+-----+-----		

Приложение 2

ПАСПОРТ

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАКА-АККУМУЛЯТОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Организация

Дата составления паспорта "___" 200_ г.

Вместимость, м. куб ____

Тип _____ N _____

Место установки (котельная, район) и адрес

Основные размеры бака-аккумулятора (диаметр, высота)

Наименование организации, выполнившей рабочие чертежи бака-аккумулятора, и номера чертежей

Наименование завода-изготовителя металлических конструкций

Наименование организации, выполнившей проект установки бака-аккумулятора _____

Наименование строительно-монтажных организаций, участвовавших в сооружении бака-аккумулятора _____

Перечень установленного на баке-аккумуляторе оборудования: _____

Отклонение от проекта _____

Дата начала монтажа _____

Дата окончания монтажа _____

Дата начала и окончания каждого промежуточного и общего испытаний и их результаты: _____

Дата приемки бака из монтажа и сдачи его в эксплуатацию _____

Приложения:

1. Чертежи N _____

2. Заводские сертификаты на изготовленные стальные конструкции _____

3. Документы о согласовании отступлений от проекта при монтаже _____

4. Акты приемки скрытых работ _____

5. Документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество электродов, электродной проволоки, флюсов и прочих материалов, примененных при монтаже _____

6. Схемы геодезических измерений при проверке разбивочных осей и установке конструкций _____

7. Журнал сварочных работ _____

8. Акты испытания бака

9. Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, проводивших сварку конструкций при монтаже, с указанием присвоенных им цифровых или буквенных знаков _____

10. Документы результатов испытаний сварных монтажных швов

11. Заключение по просвечиванию сварных монтажных швов проникающим

излучением со схемами расположения мест просвечивания _____

12. Акты приемки смонтированного оборудования

Подписи представителей заказчика и строительно-монтажных организаций _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКА-АККУМУЛЯТОРА (формы для заполнения)

Периодическая проверка осадки фундамента

N п/п	Дата проверки	Способ проверки	Результат проверки	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего проверку	Место хранения акта проверки (номер дела)

Проведение ремонтов фундамента

N п/п	Дата приемки из ремонта	Описание ремонта	Должность, фамилия лица, руководившего ремонтом	Место хранения акта на проведенный ремонт (номер дела)

Аварии бака-аккумулятора

N п/п	Дата аварии	Описание аварии	Причина аварии	Место хранения акта об аварии (номер дела)

Ремонт бака-аккумулятора

N п/п	Дата прием- ки из ремонта	Характер и вид ремонта	Что подвер- галось ремонту	Как про- водится ремонт	Качество и ре- зультаты ремонта	Должность, Ф.И.О., подпись лица, ответственного за ремонт	Место хранения акта на ремонт (номер дела)

Сертификат (форма)

(завод стальных конструкций)

СЕРТИФИКАТ № _____

НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗ № _____

Заказчик _____

1. Наименование объекта _____

2. Масса по чертежам _____

3. Дата начала изготовления _____

4. Дата конца изготовления _____

5. Организация, выполнившая рабочие чертежи (индекс и номер
чертежей)

6. Организация, выполнившая деталировочные чертежи (индекс и номер
чертежей) _____

7. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с _____

(указать нормативно-технический документ)

8. Конструкции изготовлены из сталей марок _____

(примененные материалы соответствуют требованиям проекта)

9. Для сварки применены:

электроды _____

сварочная проволока _____

флюс _____

защитные газы _____

10. Сварщики проверены согласно _____

11. Сварные швы проверены _____

Примечания: 1. Сертификаты на сталь, электроды, сварочную
проводку, флюс, защитные газы, заклепки, болты, материалы для
грунтовки хранятся на заводе (в мастерской).

2. Протоколы проверок электросварщиков хранятся на заводе
(в мастерской).

Приложения: 1. Схемы общих сборок конструкции.

2. _____

3. _____

Приложение 4

"Утверждаю"

(руководитель организации)

(подпись, расшифровка подписи)

АКТ

от "___" ____ 200_ г.

ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Составлен комиссией в составе:

председатель - главный инженер организации _____

(наименование организации)

члены комиссии: мастер _____

(Ф.И.О.)

исполнитель _____

(должность, Ф.И.О.)

на проведенный осмотр и проверку качества подготовки поверхности

металла бака-аккумулятора N _____ для нанесения лакокрасочного

покрытия.

Состояние внутренней поверхности бака:

(указать степень подготовки поверхности и заключение

о возможности проведения окрасочных работ)

Составлен в _____ экземплярах:

1-й экземпляр направлен _____

2-й экземпляр - в дело.

Председатель комиссии: _____ (подпись).

Члены комиссии: _____ (подписи).

Приложение 5

ЖУРНАЛ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ ПОКРЫТИЙ
НА БАК-АККУМУЛЯТОР

Наименование объекта _____

Адрес объекта _____

Основание для производства работ _____

Производство работ _____

Начато _____

Окончено _____

Подпись ответственного лица организации, выдавшей журнал _____

Форма I

1. Наименование защищаемого бака-аккумулятора и его № _____

2. Место установки бака _____

(помещение, вне здания и др.)

3. Наименование организации, разработавшей проект антикоррозионной защиты _____

4. Краткая характеристика бака-аккумулятора _____

(материал, способ защиты от коррозии и т.д.)

5. Характеристика агрессивной среды в баке _____

(концентрация, температура)

6. Дата и номер документа о сдаче бака под покрытие и испытаний на герметичность _____

7. Защищаемая площадь, м _____

8. Дата и номер акта о сдаче покрытой поверхности бака-аккумулятора _____

9. Дата пуска в эксплуатацию _____

10. Замеченные изменения за время эксплуатации в течение
гарантийного срока _____

Примечание: 1. Пункты 6 и 9 заполняются заказчиком.

Форма журнала

Дата, год, месяц, число	Наименование работы	Объем рабо- ты, м3	Темпера- тура во время про- изводства работ		Материалы для покрытия		Число нанес- сенных слоев и их тол- щина	Продол- житель- ность сушки отдель- ных слоев, сут, температура сушки, °C	Ф.И.О. мастера - производи- теля работ	Дата и номер акта прие- мочных работ	Приме- чание
			в баке	окру- жа- юще- го воз- духа	ГОСТ и ТУ	Номер пас- порта					
	Очистка поверхности Грунтовка поверхности (наименование грунтовки) Шпатлевка (наименование шпатлевки) Нанесение эмали, наим- енование эмали										

Приложение 6

"Утверждаю"

(руководитель предприятия)

(подпись, расшифровка)

Дата утверждения _____

АКТ

" ____ " 200 ____ г.

ПРИЕМКИ БАКА-АККУМУЛЯТОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Составлен комиссией _____

Председатель _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии: _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

Баку-аккумулятору _____

(характеристика: номер, вместимость и др.)

произведен капитальный ремонт в объеме _____

(перечень устранимых

дефектов: замена согласно дефектной ведомости изношенных

элементов бака, ремонт сварных соединений, исправление осадки,

устранение негерметичности, ремонт оборудования и др.)

Качество ремонтных работ (по результатам внешнего осмотра, рентгенографии, испытаний, измерений и др.) _____

(оценка ремонтных работ)

Результаты испытания бака на прочность наливом водой до высоты

____ м.

Комиссия считает возможным ввести бак-аккумулятор в эксплуатацию

с предельным уровнем наполнения ____ м.

Председатель комиссии _____

(подпись)

Члены комиссии: _____

(подписи)

Приложение 7

КАРТЫ ПРИМЕРНЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ДЕФЕКТОВ В БАКАХ-

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

АККУМУЛЯТОРАХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Карты примерных исправлений дефектов в металлических баках-аккумуляторах горячей воды распространяются на все дефекты (трещины, непровары, вмятины и т.п.), обнаруженные в период их эксплуатации.

Дефекты, возникающие в конструкциях металлических баков-аккумуляторов и не предусмотренные настоящими картами, должны устраняться по индивидуальным решениям с разработкой технологии применительно к изложенным в картах случаям.

-----T-----

Дефект; карта	Метод исправления
---------------	-------------------

+-----+-----+

|1. Неравномерная осадка основа-|1.1. На участке осадки бака |

|ния, превышающая допустимые |приваривают с интервалом 2,5 м |

|значения и вызвавшая неравно- |ребра жесткости А на расстоянии |

|мерную осадку бака |0,4 м от днища; сварной шов |

| |10 x 100 мм через 1500 мм. |

| |Карта 1 |1.2. Под ребра жесткости уста- |

| |(основание) |навливаются домкраты; резервуар |

| | |поднимается выше осадки на |

| |Рисунок |20 мм. |

| | |1.3. Подбивают грунтовую смесь |

| | |(супесчаный грунт, пропитанный |

| | |битумом) трамбовками вертикаль- |

| | |ными слоями, за пределами дни- |

| | |ща - горизонтальными слоями. |

| | |1.4. Бак опускают на основание; |

| | |ребра удаляются |

| | | | |

|2. Зазоры между бетонным коль-|2.1. Зазоры между бетонным коль-|

|цом основания А и окрайками |цом и днищем утрамбовывают бето-|

|днища Б до 100 мм на значитель-|ном марки не ниже 100. |

|ном протяжении периметра корпу-|2.2. При необходимости восста- |

|са В резервуара |новления вертикальности стенки |

| |Карта 2 |бака выполняют операции в соот- |

| |(основание) |ветствии с методами карты 1 |

| | | | |

| |Рисунок | | |

| | | | |

|3. Значительная равномерная |3.1. Вокруг бака на расстоянии |

|осадка основания бака А, превы-|1 м от него устраивают моно- |

|шающая допуски в районах с не- |литное бетонное кольцо Б (верх |

|достаточно устойчивыми грунтами|кольца должен быть ниже |

Карта 3	основания на 50 мм).
(основание)	3.2. Отмостки В устраивают по
	требованиям основного проекта.
Рисунок	3.3. Подводящие трубопроводы
	должны обеспечивать возможность
	осадки за счет гибких вставок
	или компенсирующих устройств

4. Местная просадка основания А	4.1. В днище Б бака на участке
под днищем Б резервуара (вне	пустоты вырезают отверстие В ди-
зоны окрайков) глубиной не	аметром 200 - 250 мм для подлив-
более 150 мм на площадке более	ки грунтовой смеси Г (в зависи-

2 м	мости от площади просадки осно-
Карта 4	вания и удобства подбивки при
(основание)	необходимости вырезают дополнительные отверстия).

Рисунок	4.2. Пустоту засыпают грунтовой
	смесью Г и уплотняют вибратором,
	пневмотрамбовкой, вручную.

| 4.3. Вырезанные в днище отверстия закрывают круглой накладкой |
	диаметром, превышающим на
	100 мм диаметр отверстия, и
	толщиной не менее толщины днища
	бака.

| 4.4. Накладку с днищем сваривают |
| | по всему контуру плотным швом |

5. Днище А бака не просело, а	5.1. На разрушенном участке под-	
	основание Б частично осыпалось;	бивают грунтовую смесь пневмо-
	между днищем и основанием обра-	трамбовкой или вручную (супесча-
	зовался зазор	ный грунт, пропитанный битумом).

Карта 5	5.2. За пределами бака укладыва-
(основание)	ют слой песчаного грунта В, а
	поверх него утрамбовывают изоли-

Рисунок	рующий слой.
	5.3. Откосы Г основания выпол-
	няют согласно проекту

6. Днище бака прокорродировано	6.1. Днище заменяют участками.
полностью	6.2. Последовательно на высоту
Карта 6	не менее 200 мм отрезают стенку

(днище)	с участком окрайки и днища (дли-
	на первого участка превышает
Рисунок	последующие на 500 мм).
	6.3. Отрезанный участок вытяги-
	вают из бака, подводят окрайки Б
	с технологическими подкладками
	В.
	6.4. Сваривают окрайки один с
	другим, устанавливают вертикаль-
	но полосовую сталь Г и привари-
	вают двусторонним швом к окрай-
	кам и нахлестным швом к стенке
	бака.
	6.5. После смены окрайка и учас-
	тка стенки собирают днище Д и
	сваривают поперечные швы, затем
	продольные.
	6.6. В необходимых случаях
	ремонтируют изоляционный слой.
	6.7. Все сварные соединения ис-
	пытают на герметичность и про-
	водят гидравлические испытания
	заполнением водой бака до рас-
	четного уровня

| 7. Выпучина - складка на днище | 7.1. Выявляют границы дефектного |
| с резкими перегибами и изломами | участка, подлежащего удалению. |

	7.2. Распускают сварные швы в	
	Карта 7	районе выпучины и удаляют дефор-
	(днище)	мированные листы.
	7.3. В случае необходимости ис-	
	Рисунок	правляют гидроизолирующий слой.
	7.4. Удаленные листы заменяют	
	новыми и совмещают с листами	
	полотнища днища внахлестку по	
	коротким и длинным кромкам.	
	7.5. Сварку выполняют герметич-	
	ными швами с катетом не более	
	5 мм (направление и последова-	
	тельность сварки показаны	
	стрелками и цифрами)	

|8. Выпучина или хлопун А высо- |8.1. В вершине хлопуна А выреза-|

|той более 150 мм на площади |ют отверстие Б диаметром 200 - |

|более 2 м² с плавным переходом |500 мм в зависимости от площади |

|на днище резервуара |хлопуна и удобства подшивки |

|грунтовой смеси В (в необходимых|

|Карта 8 |случаях вырезают дополнительное |

| (днище) |отверстие). |

|8.2. Пазуху засыпают грунтовой |

|Рисунок |смесью В (супесчаный грунт, про-|

|питанный битумом), уплотняют |

|вибратором, пневмотрамбовкой или|

|вручную. |

|8.3. Подгоняют круглую накладку |

|Г диаметром, превышающим на |

|100 мм диаметр отверстия, и |

|толщиной не менее толщины днища |

|резервуара. |

|8.4. Сварку накладки с днищем |

|выполняют по всему контуру швом |

|с катетом не более 4 - 5 мм |

|9. Коррозия внутренней поверх- |9.1. Дефектные места стенки бака|

|ности первого пояса стенки бака|заменяют последовательно отдель-|

|на значительной длине в зоне |ными участками. |

|примыкания к днищу (характер |9.2. Размечают границы участка А|

|коррозии: группы раковин глуби-|высотой, большей высоты дефект-|

|ной до 1,5 - 2 мм, переходящих |ной зоны на 100 мм, и длиной до |

|в сплошные полосы, а также то- |3000 мм. |

|чечные углубления осповидного |9.3. Вырезают дефектные места |

|типа) |вначале у днища, затем по грани-|

|Карта 13 |це участка на стенке. |

| (стенка) |9.4. Подгоняют с наружной сторо-|

|ны бака внахлестку полосовую |

|Рисунок |накладку Б толщиной, равной тол-|

|щине листа первого пояса стенки.|

|9.5. Накладки сваривают одну с |

|другой встык, а со стенкой - |

|внахлестку. |

|9.6. Все сварные соединения ис- |

|пытывают на герметичность и про-|

|водят гидравлические испытания |

|бака заполнением его водой до |

| расчетного уровня |

|

| 10. Коррозия на отдельных участках или по всей длине вертикальных и горизонтальных сварных соединений внутренней поверхности стенки резервуара |

| 10.1. Участок коррозии тщательно зачищают абразивным инструментом |

| 10.2. Дефектный участок подваривают тонкими валиками электрода- |

| углубления овальной формы с диаметром 3 мм в два-три группы раковин глубиной от 2 до 3 мм, переходящие в сплошные |

| 10.3. Выполняется 100%-ный контроль отремонтированного участка |

|

| сварного соединения |

|

| 11. Местная выпучина на первом поясе стенки бака, возникшая в результате просадки подводящего трубопровода (размер дефекта превышает допустимые значения) |

| 11.1. Трубопровод отсоединяют от стенки бака, |

| 11.2. Выпучину или вмятину исправляют с помощью домкрата |

| 11.3. Подводящий трубопровод |

|

| Кarta 11 | обрезают, подгоняют и устанавливают дополнительную вставку A |

|

| Рисунок |

|

| 12. Кровля резервуара прокорректирована полностью (или частично). Несущие конструкции переворачиваются на секторы A; вырезанные секторы отпускаются |

| 12.1. Выявляют дефектные участки кровли |

| 12.2. Кровлю разрезают на секторы A; вырезанные секторы отпускаются |

|

| Кarta 12 | кают на землю с помощью крана. |

|

| кровля | 12.3. Поднимают новые листы на кровлю и собирают (подгоняют) |

|

| Рисунок | внахлестку на прихватках |

L-----+-----